

Инструкция по эксплуатации и гарантия качества Сушильная машина с тепловой помпой



До установки, подключения и подготовки прибора к работе **обязательно** прочитайте инструкцию по эксплуатации. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения Вашего прибора.

Содержание

Ваш вклад в охрану окружающей среды	6
Указания по безопасности и предупреждения	7
Управление сушильной машиной	21
Панель управления.....	21
Принцип действия переключателя программ.....	22
Принцип действия панели управления	22
Ввод в эксплуатацию	24
Miele@home	24
Wash2dry 	25
Условия использования	25
Время простоя после установки	26
Экономия электроэнергии.....	28
1. Правильный уход за бельем	29
При стирке и сушке обратить внимание на следующее:	29
Подготовка белья для сушильной машины	29
Сушка	31
Обратить внимание на символы по уходу	32
Выбор правильной степени сушки	32
2. Загрузка сушильной машины	33
Загрузка белья в машину	33
3. Выбор и запуск программы	34
Включение сушильной машины	34
Выбор программы	34
1. Выбор программы сушки с помощью переключателя.....	34
2. Выбор программы сушки с помощью установки переключателя в положение MobileStart 	34
3. Автоматический выбор программы с помощью установки переключателя программ в положение Wash2Dry 	34
Выбор степени сушки в программе сушки по степени	35
Выбор программ с управлением по времени и других программ	35
Выбор «Щадящая +»	36
4. Извлечение белья по окончании программы	37
Конец программы/Защита от сминания	37
Извлечение белья.....	37
 Отсрочка старта/SmartStart	38
Выбор отсрочки старта.....	38

SmartStart	39
Обзор программ	40
Изменить выполнение программы	44
Изменение программы после её старта	44
Добавление или извлечение белья (функция AddLoad)	44
Ёмкость для конденсата	45
Выливание конденсата из емкости.....	45
Флакон с ароматизатором	46
Функция FragranceDos	46
Снятие защитной печати с флакона	46
Установка флакона с ароматизатором.....	47
Открывание флакона с ароматизатором	48
Закрывание флакона с ароматизатором	48
Извлечение/замена флакона с ароматизатором.....	49
Чистка и уход	50
Ворсовый фильтр	50
Извлечение флакона с ароматизатором	50
Удаление заметного ворса	50
Тщательная очистка ворсовых фильтров и области подвода воздуха....	51
Влажная очистка ворсовых фильтров	52
Очистка цокольного фильтра	53
Извлечение цокольного фильтра	53
Очистка цокольного фильтра	54
Очистка крышки цокольного фильтра.....	55
Очистка сушильной машины	55
Что делать, если	56
Сообщения или указания на индикаторе времени	56
Неудовлетворительный результат сушки	60
Процесс сушки длится очень долго	62
Другие проблемы	63
Замена цокольного фильтра	64
Регенерация цокольного фильтра	66
Проверка состояния теплообменника.....	66
Сервисная служба	67
Контактная информация для обращений в случае неисправностей.....	67
Дополнительно приобретаемые принадлежности	67
Гарантия	67
Документы соответствия	68

Содержание

Условия транспортировки	68
Условия хранения	68
Дата изготовления	68
Монтаж	69
Вид спереди	69
Вид сзади	70
Транспортировка сушильной машины	70
Перемещение сушильной машины на место установки	70
Установка	71
Выравнивание сушильной машины	71
Время простоя после установки	71
Вентиляция	72
Перед транспортировкой	72
Дополнительные условия при установке	73
Отвод конденсата	74
Особые условия подключения, при которых необходим обратный клапан	74
Прокладывание сливного шланга	75
Примеры	76
Изменение навески дверцы	78
Перестановка петель	78
Монтаж	83
Подключение к электросети	84
Технические характеристики	85
Заявление о соответствии товара	86
Параметры расхода	87
Программируемые функции	88
Программирование	88
<i>P01</i> Степени сушки программы «Хлопок»	90
<i>P02</i> Степени сушки программы «Смешанная»	90
<i>P04</i> Температура охлаждения	90
<i>P05</i> Звук нажатия кнопок	91
<i>P07</i> ПИН-код	91
<i>P08</i> Электропроводимость	92
<i>P11</i> Отключение панели управления	92
<i>P13</i> Память	93
<i>P14</i> Защита от сминания	93
<i>P20</i> Индикация очистки воздушного канала	93
<i>P22</i> Уменьшение яркости индикации	94

Объединение в сеть	95
Выключение Wi-Fi	95
P24 Функция RemoteUpdate (удалённое обновление)	95
P31 Дистанционное управление	97
P32 Функция SmartGrid	97
Гарантия качества товара	98
Гарантия качества товара	98

Утилизация транспортной упаковки

Упаковка защищает прибор от повреждений при транспортировке. Материалы упаковки безопасны для окружающей среды и легко утилизируются, поэтому они подлежат переработке.

Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов. Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приема вторсырья.

Утилизация прибора


Электрические и электронные приборы содержат множество ценных материалов. В их состав также входят определённые вещества, сплавы и компоненты, необходимые для функционирования и безопасности приборов. При попадании в бытовой мусор, а также при ненадлежащем обращении они могут причинить вред здоровью людей и окружающей среде. В связи с этим никогда не выбрасывайте отслуживший прибор вместе с бытовым мусором.



Проследите за тем, чтобы до отправления сушильной машины на надлежащую и безвредную для окружающей среды утилизацию её трубы и теплообменник не были повреждены. Таким образом будет предотвращено попадание в окружающую среду хладагента, находящегося в сушильной машине, а также масла из компрессора.

В качестве альтернативы используйте официальные оборудованные места сбора и пункты приёма и утилизации электрических и электронных приборов в вашем населённом пункте, у дилера или компании Miele. Вы по закону несёте полную ответственность за удаление всех персональных данных на утилизируемом приборе. До момента отправления на утилизацию отслуживший прибор следует хранить в недоступном для детей месте.

Указания по безопасности и предупреждения



Обязательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации.



Эта сушильная машина содержит горючий и взрывоопасный хладагент.

Данная сушильная машина отвечает нормам технической безопасности. Тем не менее, ненадлежащая эксплуатация может привести к травмам и материальному ущербу.

Прежде чем начать эксплуатировать прибор, внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации. В ней содержатся важные указания по монтажу, технике безопасности, эксплуатации и техобслуживанию. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения вашего прибора.

В соответствии с нормой IEC 60335-1 компания Miele настоятельно рекомендует ознакомиться с главой об установке сушильной машины и следовать указаниям и предупреждениям по безопасности.

Компания Miele не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением указаний и рекомендаций.

Сохраните эту инструкцию по эксплуатации и по возможности передайте её следующему владельцу машины.

Указания по безопасности и предупреждения

Надлежащее использование

- ▶ Эта сушильная машина предназначена для использования в домашнем хозяйстве или подобных условиях исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
- ▶ Эта сушильная машина не предназначена для использования вне помещений. Эксплуатация машины допускается только в условиях, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.
- ▶ Используйте сушильную машину исключительно в домашних условиях для сушки текстильных изделий, на этикетке по уходу за которыми производителем декларировано, что они пригодны для машинной сушки.
- ▶ Использование машины в любых других целях недопустимо. Компания Miele не несет ответственности за возможные повреждения, причиной которых является ненадлежащее использование или неправильная эксплуатация машины.
- ▶ Лицам, которые по состоянию здоровья или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не могут уверенно управлять сушильной машиной, не рекомендуется ее эксплуатация без присмотра или руководства со стороны ответственного лица.

Если у Вас есть дети

- ▶ Детей младше 8 лет не следует допускать близко к сушильной машине, или они должны быть при этом под постоянным присмотром.
- ▶ Дети старше восьми лет могут пользоваться сушильной машиной без надзора взрослых, если они настолько освоили управление ей, что могут это делать с уверенностью. Дети должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильным управлением машиной.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Не разрешайте детям проводить чистку и техобслуживание сушильной машины без Вашего присмотра.
- ▶ Не оставляйте без надзора детей, если они находятся вблизи сушильной машины. Никогда не позволяйте детям играть с сушильной машиной.

Указания по безопасности и предупреждения

Техническая безопасность

- ▶ Перед установкой проверьте сушильную машину на отсутствие внешних видимых повреждений. Поврежденную машину запрещается устанавливать и вводить в эксплуатацию.
- ▶ Перед подключением сушильной машины обязательно сопоставьте параметры подключения (автоматика защиты, напряжение и частота), приведенные на типовой табличке, с данными электросети. Если возникают сомнения, проконсультируйтесь у специалиста-электромонтажника.
- ▶ Надежная и безопасная работа сушильной машины гарантирована лишь в том случае, если машина подключена к централизованной электросети.
- ▶ Электробезопасность этой сушильной машины гарантирована только в том случае, если она подключена к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Очень важно проверить соблюдение этого основополагающего условия обеспечения электробезопасности, а в случае сомнения поручите специалисту-электрику проверить домашнюю электропроводку. Компания Miele не может нести ответственности за повреждения, причиной которых является отсутствие или обрыв защитного заземления.
- ▶ Из соображений безопасности запрещается использовать для подключения удлинители, настольные многоместные розетки и т. п. (опасность возгорания вследствие перегрева).
- ▶ При повреждении сетевого провода его замена должна выполняться специалистами, авторизованными фирмой Miele, во избежание возникновения опасностей для пользователя.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ В результате ремонтных работ, выполненных ненадлежащим образом, может возникнуть непредвиденная опасность для пользователя, за которую производитель машины ответственности не несет. Ремонтные работы должны выполняться только авторизованными фирмой Miele специалистами, в ином случае будет утрачено право на гарантийное обслуживание при последующих повреждениях.
- ▶ Вышедшие из строя детали конструкции должны заменяться только на оригинальные запчасти Miele. Только при использовании этих деталей компания Miele гарантирует, что требования по технике безопасности будут выполнены в полном объеме.
- ▶ В случае неисправности или при проведении чистки и ухода эта сушильная машина считается отключенной от электросети, если
 - сетевая вилка сушильной машины вынута из сети, или
 - выключена автоматика защиты на распределительном щите, или
 - полностью вывернут резьбовой предохранитель на распределительном щите.
- ▶ Эту сушильную машину не разрешается подключать на нестационарных объектах (напр., судах, платформах и т.д.).
- ▶ Не предпринимайте никаких изменений в сушильной машине, если на это нет особых разрешающих указаний от компании Miele.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Эта сушильная машина оснащена специальным осветительным элементом. Он должен использоваться только для предусмотренного применения в приборе. Он не подходит для освещения помещений. Замена данного элемента должна выполняться только авторизованным компанией Miele специалистом или представителем сервисной службы Miele.
- ▶ Эта сушильная машина использует в своей работе хладагент, который сжимается компрессором. Этот хладагент, доведённый до более высокой температуры в результате сжатия, проходит через закрытый контур хладагента. Возникающее при этом тепло передаётся в теплообменнике на проходящий воздух для сушки.
 - Шумы в процессе сушки, создаваемые тепловой помпой, не являются индикатором неисправности. Они не свидетельствуют о нарушении работы сушильной машины.
 - Хладагент является экологически чистым и не наносит вреда озоновому слою.

 Опасность повреждения сушильной машины при слишком раннем вводе в эксплуатацию.

При этом может быть повреждена тепловая помпа.

После установки подождите один час, прежде чем начать выполнение программы сушки.



► Хладагент R290, содержащийся в этой сушильной машине, является горючим и взрывоопасным. Если сушильная машина повреждена, выполните следующие действия:

- Избегайте открытого огня и очагов воспламенения.
- Отключите сушильную машину от электросети.
- Проветривайте помещение установки сушильной машины.
- Обратитесь в сервисную службу Miele.

 Опасность пожара и взрыва при повреждении сушильной машины.

Хладагент является легковоспламеняющимся и взрывоопасным в случае его утечки.

Следите за тем, чтобы сушильная машина не была повреждена. Не предпринимайте никаких изменений в сушильной машине.

► Обратите внимание на указания в главах «Монтаж» и «Технические данные».

► Должен быть обеспечен постоянный доступ к сетевой розетке для отключения сушильной машины от сети электропитания.

► Воздушный зазор между нижней стороной сушильной машины и полом не может быть уменьшен из-за плинтуса, ковра с длинным ворсом и т. п. В противном случае не будет обеспечен достаточный приток воздуха.

► В области открывания дверцы сушильной машины не должно иметься никаких препятствий, ограничивающих полное открывание двери.

Правильная эксплуатация

► Максимальная величина загрузки составляет 8,0 кг (сухого белья).

Частично сниженные величины загрузки для отдельных программ Вы можете узнать из главы «Обзор программ».

► Опасность пожара!

Не допускается работа этой сушильной машины от управляемой розетки (например, с помощью таймера или электрического устройства с отключением при пиковой нагрузке).

Если программа сушки будет прервана до окончания фазы охлаждения, существует опасность самовозгорания белья и повреждение прибора.

► **Предупреждение:** никогда не выключайте сушильную машину до завершения программы сушки. Исключение: немедленно вынуть все белье и расправить его таким образом, чтобы оно могло остыть.

► Кондиционер для белья и аналогичные средства по уходу необходимо использовать только так, как это предписано в инструкции по применению кондиционера.

► Освободите карманы одежды от посторонних предметов (например, зажигалок, спичек).

► Ворсовые фильтры необходимо очищать после каждой сушки!

► После влажной очистки ворсовые фильтры или цокольный фильтр необходимо просушить. Эксплуатация влажных ворсовых/цокольных фильтров может привести к нарушению работы сушильной машины.

Указания по безопасности и предупреждения

► Из-за опасности возгорания не разрешается сушка текстильных изделий, которые недостаточно очищены или имеют следы загрязнений. Это особенно касается текстильных изделий, которые

- не выстираны
- недостаточно очищены, имеют маслянистые, жирные или иные загрязнения (например кухонное бельё или бельё из косметических салонов, загрязнённое пищевыми растительными, минеральными маслами, жирами, остатками косметических кремов). У недостаточно очищенных текстильных изделий существует опасность самовозгорания даже после завершения процесса сушки или после извлечения белья из сушильной машины.
- содержат огнеопасные чистящие средства или остатки ацетона, алкоголя, бензина, нефти, керосина, пятновыводителя, скипидара, воска, средств для удаления воска или химикаты (например, текстильные насадки и салфетки для уборки)
- содержат остатки фиксаторов и лаков для волос, жидкостей для снятия лака или подобных веществ.

Поэтому тщательно стирайте подобные сильнозагрязнённые текстильные изделия:

увеличивайте дозировку моющего средства и выбирайте высокую температуру стирки. В случае сомнений выстирайте такие изделия несколько раз подряд.

Указания по безопасности и предупреждения

► Из-за опасности возгорания запрещается сушка следующих текстильных изделий или вещей:

- текстильные изделия, для чистки которых использовались промышленные химические средства (напр., при химической чистке)
- текстильные изделия, которые содержат пенорезину, резину или резиноподобные материалы. Например, изделия из латексной пенорезины, шапочки для душа, водонепроницаемые текстильные изделия, прорезиненные изделия и одежда, подушки с пенорезиновым наполнителем.
- текстильные изделия с наполнителем, если имеются повреждения материала (например, подушки или куртки) Высыпавшийся наполнитель может стать причиной возгорания.

► Эта сушильная машина из-за работы теплового насоса внутри её корпуса выделяет очень много тепла. Необходимо обеспечить хороший отвод тепла. В противном случае продолжительность сушки может увеличиться или в долгосрочной перспективе возможен выход сушильной машины из строя.

Поэтому необходимо обеспечить:

- постоянную вентиляцию помещения в течение всего процесса сушки
- воздушный зазор между полом и нижней стороной сушильной машины, который не должен быть заставлен или уменьшен

► Не допускается мыть сушильную машину струей воды из шланга.

► Не опирайтесь и не облокачивайтесь на дверцу сушильной машины, иначе машина может опрокинуться или ей будет нанесено повреждение.

Указания по безопасности и предупреждения

- За фазой нагрева во многих программах следует фаза охлаждения, чтобы обеспечить температуру, при которой белье не будет повреждено (например, предотвращение самовозгорания белья). Только после этого программа будет завершена. Всегда вынимайте белье после полного завершения программы.

Указания по безопасности и предупреждения

► Закрывайте дверцу после каждой сушки. Таким образом Вы избежите, что:

- дети попытаются залезть внутрь машины или спрятать в ней какие-либо предметы.
- внутрь сушильной машины проникнут мелкие домашние животные.

► Нельзя эксплуатировать эту сушильную машину

- без ворсовых фильтров или с поврежденными фильтрами.
- без или с повреждённым цокольным фильтром.

Если сушильная машина будет слишком сильно засоряться ворсом, то это может привести к ее повреждению!

► Не устанавливайте сушильную машину там, где существует опасность промерзания помещения. Даже температуры около 0°C отрицательно влияют на работоспособность сушильной машины. Замёрзший конденсат может вызвать повреждение машины.

► Если у Вас внешний отвод конденсата, предохраните шланг от соскальзывания, например, при его подвешивании к раковине. Иначе шланг может соскользнуть, а вылившийся конденсат станет причиной повреждений.

► Конденсат не является питьевой водой.

При его употреблении в пищу возможны отрицательные последствия для здоровья людей и животных.

► В помещении, где установлена машина, никогда не должно быть пыли и ворсинок.

Частички грязи, всасываемые машиной с охлаждаемым воздухом, могут засорить теплообменник, что приведёт к повреждению прибора.

Использование флакона с ароматизатором (дополнительно приобретаемая принадлежность)

- ▶ Допускается использовать только оригинальный флакон с ароматизатором Miele.
- ▶ Флакон с ароматизатором следует хранить только в упаковке, поэтому ее нужно сохранить.
- ▶ Помните, что ароматизатор может вытечь! Флакон с ароматизатором или ворсовой фильтр со смонтированным флаконом следует держать прямо, но никогда не класть и не опрокидывать.
- ▶ Вытекший ароматизатор немедленно вытрите впитывающей салфеткой: с пола, с сушильной машины и ее частей (например, ворсового фильтра).
- ▶ В случае контакта с вытекшим ароматизатором: **кожу** тщательно вымойте водой с мылом. **Глаза** промывайте чистой водой не менее 15 минут. В случае проглатывания тщательно прополощите **рот** чистой водой. После контакта средства с глазами или его проглатывания обратитесь к врачу!
- ▶ Сразу смените одежду в случае контакта с вытекшим ароматизатором. Одежду или салфетки (ткань) тщательно выстирайте с большим количеством воды и моющим средством.
- ▶ Существует риск возгорания или опасность повреждения сушильной машины при несоблюдении этих указаний:
 - Никогда не доливайте ароматизатор во флакон.
 - Никогда не используйте поврежденный флакон.
- ▶ Пустой флакон для ароматизатора выбросите с бытовым мусором; использование его в иных целях не разрешается.
- ▶ Дополнительно учитывайте сведения, содержащиеся на упаковке флакона.

Указания по безопасности и предупреждения

Принадлежности

► В прибор могут быть установлены или встроены только такие дополнительные принадлежности, которые поставляются исключительно фирмой Miele.


При установке и встраивании других деталей будет утрачено право на гарантийное обслуживание, а также может произойти потеря гарантированного качества работы оборудования.

► Сушильные и стиральные машины Miele могут быть установлены в колонну. Для этого необходима дополнительно приобретаемая принадлежность - соединительный комплект. Необходимо проследить за тем, чтобы этот комплект подходил к сушильной и стиральной машинам Miele.

► Проследите за тем, чтобы дополнительно приобретаемый цоколь подходил к этой сушильной машине.

 Фирма Miele не несет ответственность за повреждения, причиной которых было игнорирование приведенных указаний по безопасности и предупреждений.

Панель управления



- ① **Панель управления**
- ② **Сенсорные кнопки для степеней сушки**
- ③ **Контрольные индикаторы** загораются в случае необходимости
- ④ **Сенсорная кнопка *Щадящая* +** для щадящей сушки
- ⑤ **Дисплей индикации времени** для отображения длительности программы
- ⑥ **Сенсорные кнопки для времени обдува**
- ⑦ **Сенсорная кнопка *Старт/Добавление белья*** для запуска программы и добавления белья
- ⑧ **Оптический интерфейс** для сервисной службы
- ⑨ **Переключатель программ**

Управление сушильной машиной

Принцип действия переключателя программ

Переключатель программ служит для выбора программ. При выборе программы сушильная машина включается, а при установке переключателя программ в положение  – выключается.


MobileStart

С помощью мобильного приложения Miele@mobile можно дистанционно управлять сушильной машиной.

Wash2Dry

Соответствующая стирке программа сушки устанавливается в зависимости от подсоединённой к сети стиральной машины.

Принцип действия панели управления



Сенсорные кнопки ②, ④, ⑥ и ⑦ реагируют на касание кончиками пальцев. Выбор возможен, пока соответствующая сенсорная кнопка подсвечена.

Яркая подсветка сенсорной кнопки означает: выбрана в данный момент.

Уменьшенная яркость подсветки сенсорной кнопки означает: выбор возможен.

② Сенсорные кнопки для степеней сушки

После выбора программы сушки по степеням с помощью переключателя программ предлагаемая степень сушки загорается на дисплее. Доступные для выбора степени сушки в этой программе имеют приглушенную подсветку.

③ Контрольные индикаторы

-  загорается, когда необходимо опорожнить ёмкость для конденсата.
-  загорается, если нужно очистить цокольный фильтр.
-  *PerfectDry*
Система PerfectDry измеряет остаточную влажность белья в программах по степеням сушки и обеспечивает точный результат сушки.

Индикация  *PerfectDry*:

- мигает после запуска программы и гаснет после отображения времени выполнения программы;
- загорается при достижении степени сушки к концу программы;
- не загорается вовсе на программах *Шерсть*, *Тёплый обдув*/*DryFresh*.

④ Сенсорная кнопка «Щадящая +»

Выбирайте для тканей, чувствительных к температуре, с символом . При нажатии ярко загорается *Щадящая +*.

В некоторых программах кнопка *Щадящая +* всегда активна (горит) или неактивна (не горит).

⑤ Индикация времени

Оставшееся время выполнения программы отображается в часах и минутах.

Продолжительность большинства программ может меняться, что может привести к скачкам времени. Помимо прочего, продолжительность программ зависит от количества, вида или остаточной влажности белья. Система электронного контроля адаптируется к этому и становится все более точной.

⑥ Сенсорные кнопки < >

-  После нажатия сенсорной кнопки  можно выбрать отложенный запуск программы (отсрочку старта). При выборе ярко загорается .
- < >
При нажатии сенсорной кнопки < или > можно выбрать продолжительность отсрочки старта или программы *Тёплый обдув*/*DryFresh*.

⑦ Сенсорная кнопка «Старт/Добавление белья»

При нажатии сенсорной кнопки *Старт/Добавление белья* программа запускается. Для добавления белья текущую программу можно прервать. Сенсорная кнопка мигает, если программа может быть запущена. После запуска программы сенсорная кнопка горит непрерывно.

Ввод в эксплуатацию

Miele@home

Ваша сушильная машина оснащена интегрированным Wi-Fi модулем.

Для использования вам потребуется:

- сеть Wi-Fi
- приложение Miele@mobile
- учётная запись Miele. Учётную запись вы можете создать в приложении Miele@mobile.

Приложение Miele@mobile поможет вам установить соединение между сушильной машиной и домашней сетью Wi-Fi.

После того как вы подключите сушильную машину к сети Wi-Fi, вы можете с помощью приложения выполнить, например, следующие действия:

- управлять вашей сушильной машиной дистанционно
- вызывать информацию о рабочем состоянии сушильной машины
- запрашивать указания о выполнении программы сушильной машины

При подключении сушильной машины к сети Wi-Fi повышается расход электроэнергии, даже если прибор выключен.

Убедитесь, что в месте установки вашей сушильной машины имеется достаточно сильный сигнал сети Wi-Fi.

Доступность соединения Wi-Fi

Соединение Wi-Fi имеет такой же диапазон частот, что и другие приборы (например, микроволновые печи, игрушки с дистанционным управлением). Это может привести к временному или полному сбою соединения. Поэтому постоянная доступность предлагаемых функций не может быть гарантирована.

Доступность Miele@home


Использование мобильного приложения Miele@mobile зависит от доступности услуг Miele@home в вашей стране.

Услуги Miele@home доступны не в каждой стране.

Более подробную информацию о доступности вы найдёте на сайте www.miele.ru.

Мобильное приложение Miele@mobile

Приложение Miele@mobile можно скачать бесплатно в Apple App Store® или Google Play Store™.



Wash2dry

Функция

После корректного завершения программы стирки стиральная машина Miele передает параметры программы в облачный сервис Miele Cloud через роутер, к которому также подключена сушильная машина. На основании переданных параметров сушильная машина автоматически устанавливает программу сушки, соответствующую программе стирки.

После загрузки сушильной машины необходимо лишь запустить программу сушки. Иные программные установки для сушильной машины не требуются.

Программа сушки должна быть запущена в течение 24 часов после завершения программы стирки. Данные для сушильной машины сохраняются в течение этого времени и перезаписываются, если завершается новая программа стирки.

Совет: Не отключайте сушильную машину от сети. В этом случае переданные стиральной машиной параметры программы передадутся сушильной машине сразу, как только будет выбрана функция *Wash2Dry*. Если сушильная машина до этого была отключена от сети, данные передадутся с задержкой.

Условия использования

Использование функции Wash2Dry возможно лишь в том случае, если стиральная и сушильная машины Miele через сеть подключены к сервисам функции Miele@home.

Совет: Настройте функцию Miele@home так, как описано в главе «Ввод в эксплуатацию».

Ввод в эксплуатацию

Время простоя после установки

⚠ Опасность повреждения сушильной машины при слишком раннем вводе в эксплуатацию.

При этом может быть повреждена тепловая помпа.

После установки подождите не менее одного часа, прежде чем начать ввод сушильной машины в эксплуатацию.

Удаление защитной плёнки и рекламных наклеек

■ Удалите:

- защитную плёнку (при наличии) с дверцы
- все рекламные наклейки (при наличии) с передней стороны и крышки

Не удаляйте наклейки, которые видны после открывания дверцы (например, типовую табличку).

Настройка функции Miele@home


Настройте функцию Miele@home, если хотите использовать функцию *Wash2Dry*  .

Доступны 2 вида соединения:

1. через мобильное приложение Miele@mobile (стандартная настройка);
2. через WPS.
требуется роутер с функцией WPS.

Регистрация прибора через приложение Miele@mobile

Сетевое соединение можно установить с помощью приложения Miele@mobile.



- Поверните переключатель программ в положение *MobileStart* .

На индикаторе времени появится *APP*, затем запустится время обратного отсчёта на 10 минут. Дальнейшие шаги вам подскажет приложение Miele@mobile.

Если соединение установлено, на индикаторе времени появляется *On*.

Регистрация через WPS

- Поверните переключатель программ в положение *MobileStart* .
- Нажимайте сенсорную кнопку  до тех пор, пока на индикаторе времени не появится *WPS* и не раздается короткий подтверждающий сигнал.

Затем на индикаторе времени запустится время обратного отсчёта на 2 минуты.

- В течение 2 минут активируйте на вашем роутере функцию WPS.

Если соединение установлено, на индикаторе времени появляется *Con*.

Совет: Если по истечении времени обратного отсчёта соединение не установится, повторите шаги.

Выполнение первоначального запуска в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации

- Прочитайте главу «1. Правильный уход за бельём» и «2. Загрузка сушильной машины».
- После этого можете загрузить сушильную машину и выбрать программу, как это описано в главе «3. Выбор и запуск программы».

Экономия электроэнергии

Эта сушильная машина оснащена тепловой помпой, её конструкция разработана для энергоэкономичной сушки. С помощью следующих мер можно ещё немного повысить экономию электроэнергии, так как при этом не будет ненужного увеличения длительности сушки.

- Выбирайте в стиральной машине максимально возможную скорость отжима белья.
Если вы, например, будете отжимать бельё при 1600 об/мин вместо 1000 об/мин, то при сушке можно сэкономить прим. 20% электроэнергии, а также время.
- Используйте в соответствующей программе сушки максимальную величину загрузки. При этом потребление электроэнергии, в расчёте на общее количество белья, является наиболее выгодным при номинальной загрузке машины.
- Следите за тем, чтобы температура в помещении не была слишком высокой, максимум 25 °C. При более высоких значениях температуры высокое качество сушки белья может быть не достигнуто. Если в помещении находятся другие приборы, выделяющие тепло, то проветрите помещение или выключите эти приборы.
- Очищайте ворсовые фильтры в обойме загрузочного люка после каждой сушки.

Указания по очистке ворсового фильтра и цокольного фильтра Вы можете найти в главе «Чистка и уход».

- Используйте по возможности выгодные тарифы на электроэнергию в зависимости от времени суток. Узнайте о них на своем предприятии энергоснабжения. При этом Вам поможет функция отсрочки старта: Вы можете выбрать, когда в течение ближайших 24 часов должен запуститься процесс сушки.

1. Правильный уход за бельем

При стирке и сушке обратить внимание на следующее:

- Тщательно стирайте сильно загрязненные текстильные изделия: используйте достаточное количество моющего средства и выбирайте высокую температуру. В случае сомнений постирайте еще раз.
- Не сушите очень мокрые вещи. Отжимайте белье в стиральной машине на максимальной скорости отжима. Чем выше скорость отжима, тем больше электроэнергии и времени Вы сэкономите при сушке.
- Новые изделия из цветных тканей перед первой сушкой тщательно выстирайте отдельно от другого белья и не сушите их вместе со светлыми изделиями. Такие изделия при сушке могут полинять (а также окрасить пластиковые детали сушильной машины). Кроме того, на них могут осесть ворсинки от изделий других цветов.
- Накрахмаленное белье Вы можете сушить. Однако для получения привычного эффекта обработки ткани добавляйте удвоенное количество крахмала.

Подготовка белья для сушильной машины

 Повреждения белья от оставленных в машине посторонних предметов.

Посторонние предметы могут плавиться, гореть или взрываться.

Удалите из белья все посторонние предметы (например, дозаторы моющего средства, зажигалки и т. п.).

 Опасность возникновения пожара вследствие неправильного применения и управления.

Бельё может загореться и повредить сушильную машину и окружающие предметы.

Прочитайте главу «Указания по безопасности и предупреждения» и соблюдайте указания из неё.

- Рассортируйте текстильные изделия по виду волокна и ткани, одинаковому размеру, одинаковым символам по уходу, а также желаемой степени сушки.
- Проверьте вещи/бельё на качество подшивки подола и прочность швов. Так вы сможете предотвратить повреждение белья и выпадение из вещей наполнителя. Существует опасность возгорания при сушке.
- Расправьте текстильные изделия.
- Завяжите матерчатые пояса и лямки фартуков.

1. Правильный уход за бельем

- Застегните пододеяльники и наволочки, чтобы в них не попали мелкие вещи.
- Застегните крючки и петли.
- Расстегните пуговицы и застежки-молнии на длинных куртках, чтобы вещи сушились равномерно.
- Пришейте или удалите съёмные «косточки» бюстгалтеров.
- В экстремальных случаях уменьшите величину загрузки. Образование складок на изделиях из тканей, не требующих особого ухода, становится тем сильнее, чем больше загрузка машины. Это прежде всего относится к чувствительным тканям (например, у сорочек и блузок).

Сушка

Совет: Прочитайте главу «Обзор программ».

В ней указаны все программы и объёмы загрузки.

- Учитывайте максимальный объём загрузки для каждой программы. При этом потребление электроэнергии, в расчёте на общее количество белья, является наиболее выгодным при номинальной загрузке машины.
- Подкладка в изделиях с наполнением из пуха, в зависимости от качества, может дать усадку. Сушите такие изделия только в программе *Шерсть*.
- Ткани из чистого льна можно сушить только при наличии соответствующего указания на этикетке по уходу. В противном случае ткань может стать шероховатой. Сушите такие изделия только в программе *Шерсть*.
- Шерстяные и полушерстяные изделия могут свалиться и дать усадку. Сушите такие изделия только в программе *Шерсть*.
- Трикотажные изделия (например, футболки, нижнее белье) при первой стирке часто «салятся». Поэтому не пересушивайте их, чтобы избежать дальнейшей усадки. При необходимости покупайте трикотажные изделия на один или два размера больше.

- При сушке особенно чувствительных к воздействию температуры и образованию складок текстильных изделий уменьшайте объём загрузки и выбирайте опцию *Щадящая +*.

1. Правильный уход за бельем

Обратить внимание на символы по уходу

Сушка	
	нормальная/повышенная температура
	пониженная температура*
*выбрать <i>Щадящая</i> +	
	не предназначено для машинной сушки

Глажение утюгом и в гладильной машине	
	очень горячее
	горячее
	тёплое
	не гладить

Выбор правильной степени сушки

- *Экстрасушка* для многослойных или особенно толстых текстильных изделий.
- *В шкаф* для изделий, которые могут дать усадку, или для вещей из лёгкого хлопка или джерси.
- *Под утюг* или *В гладильную машину*, если после сушки белье должно быть обработано.

Совет: Вы можете индивидуально настроить степени сушки программ *Хлопок* и *Смешанная* (влажнее или суше). Для этого смотрите главу «Программируемые функции».

2. Загрузка сушильной машины

Загрузка белья в машину

Текстильные изделия могут быть повреждены.

Перед загрузкой прочтите главу «1. Правильный уход за бельём».



- Проверьте, пуст ли барабан. Извлеките мешающие детали или текстильные изделия.
- Поместите расправленное бельё в барабан.


Никогда не перегружайте барабан. Вещи могут потерять прочность, а результат сушки – ухудшиться. Это может повлечь за собой сильное образование складок.

Могут возникнуть повреждения белья.

При закрывании не защемляйте бельё в проёме дверцы люка.


Специальное отверстие для установки флакона с ароматизатором

Обращение с флаконом описано в главе «Флакон с ароматизатором».



Если вы не используете флакон с ароматизатором: сдвиньте язычок на заслонке полностью вниз (стрелка), чтобы гнездо для флакона закрылось. В противном случае в нём будет скапливаться ворс.

Закрывание дверцы



- Закройте дверцу легким движением.

3. Выбор и запуск программы

Включение сушильной машины

При выборе программы сушильная машина включается, а при установке переключателя программ в положение  – выключается.



- Поверните переключатель на какую-либо программу.

Выбор программы

Есть 3 возможности выбора программы.

1. Выбор программы сушки с помощью переключателя

- Поверните переключатель на нужную программу.

Дополнительно может подсвечиваться степень сушки и отображаться время на дисплее индикации.

2. Выбор программы сушки с помощью установки переключателя в положение MobileStart

- Поверните переключатель программ в положение *MobileStart* .

На индикаторе времени загорится *on*.

После запуска программы сушильной машиной можно управлять с помощью мобильного приложения Miele@mobile.

3. Автоматический выбор программ с помощью установки переключателя программ в положение Wash2Dry

- Поверните переключатель программ в положение *Wash2Dry* .

Если соединение установлено, загорается мигающий индикатор *on...n...* и затем ---. После завершения программы стиральной машины на индикаторе времени сушильной машины отображается время сушки.

- После завершения стирки загрузите чистое бельё в сушильную машину.
- Для запуска программы нужно лишь нажать сенсорную кнопку *Старт/Добавление белья* на сушильной машине.

После завершения специальных программ для стирки деликатных тканей (например, гардин) программа на сушильной машине не запускается.

Символы на индикаторе времени:

<i>on...n...</i>	Сушильная машина начинает считывание
---	Сушильная машина ожидает данные
<i>no</i>	Сушильная машина не подключена к сети

3. Выбор и запуск программы

Выбор степени сушки в программе сушки по степени

Хлопок, Смешанная, Тонкое бельё, Сорочки, Экспресс, Постельное бельё

Вы можете изменить предустановленную степень сушки.

Экстрасушка

В шкаф

Под утюг влажное

В гладильную машину влажное

- Нажмите сенсорную кнопку нужной степени сушки, после этого она загорится ярко.

Для программ *Хлопок*, *Экспресс* и *Постельное бельё* можно выбрать все степени сушки. Для остальных программ выбор ограничен.

Выбор программ с управлением по времени и других программ

Тёплый обдув/DryFresh

Вы можете выбирать длительность с шагом десять минут: от 0:20 минут до 2:00 часов.

0:20



- Нажимайте сенсорную кнопку < или > до тех пор, пока на индикаторе времени не высветится нужная продолжительность программы.

Хлопок , Шерсть, Пропитка

Результат сушки установлен сушильной машиной и не может быть изменён.

3. Выбор и запуск программы

Выбор «Щадящая +»

Если необходимо сушить чувствительные к высоким температурам вещи (со значком , например изделия из акрила), то с выбором данной опции температура сушки будет снижена, а продолжительность сушки – увеличена.

- Нажмите сенсорную кнопку *Щадящая +*, чтобы она ярко загорелась.
- *Щадящая +* доступна для выбора в следующих программах:
 - *Хлопок*;
 - *Смешанная*;
 - *Сорочки*;
 - *Тёплый обдув/DryFresh*
- Для программы *Тонкое бельё* опция *Щадящая +* всегда активна/без возможности отмены выбора.

Запуск программы

- Коснитесь мигающей сенсорной кнопки *Старт/Добавление белья*.

Сенсорная кнопка *Старт/Добавление белья* горит.

Выполнение программы

- Если была выбрана отсрочка старта, то сначала начинается отсчёт времени отсрочки старта.
- Далее осуществляется запуск программы.
- Индикатор *Perfect Dry* мигает/горит только в программах со степенями сушки (см. главу «Управление сушильной машиной»).

- Данная сушильная машина измеряет остаточную влажность белья и по ней определяет необходимую продолжительность программы. При загрузке сушильной машины небольшим количеством белья или сухим бельём оно через определённый временной интервал будет сушиться или проветриваться. В этом случае индикатор *Perfect Dry* в конце программы не загорается.

Бельё и текстиль могут напрасно подвергаться износу.

Не допускайте пересушивания белья и текстильных изделий.

- Перед окончанием программы бельё охлаждается.

Энергосбережение

Спустя 10 минут элементы индикации гаснут. Сенсорная кнопка *Старт/Добавление белья* мигает.

- Чтобы повторно включить элементы индикации, коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Добавление белья*, это не повлияет на выполняемую программу.

Добавление белья

После запуска программы можно добавлять бельё.

- Следуйте описанию в главе «Изменение выполнения программы», раздел «Добавление или извлечение белья».

4. Извлечение белья по окончании программы

Конец программы/Защита от сминания


Окончание программы: **0:00** горит на индикаторе времени, а сенсорная кнопка *Старт/Добавление белья* гаснет.

После окончания программы «Защита от сминания» длится не более 2 часов. Программа *Шерсть* не имеет опции «Защита от сминания». См. главу «Программируемые функции», раздел «*Р14* Защита от сминания».

Извлечение белья

Открывайте дверцу, только когда процесс сушки будет завершён. Иначе бельё не будет высушено и охлаждено надлежащим образом.

- Откройте дверцу, потянув её за сторону с оранжевой маркировкой.



- Достаньте бельё.

Оставшееся в барабане бельё может быть повреждено в результате пересушивания.

Всегда вынимайте всё бельё из барабана.

- Поверните переключатель программ в положение .
- Удалите ворс с 2-х ворсовых фильтров, расположенных в области загрузочного люка дверцы: глава «Чистка и уход», раздел «Очистка ворсового фильтра».
- Закройте дверцу лёгким толчком.
- Вылейте конденсат из ёмкости.

Освещение барабана

Барабан освещается для того, чтобы при его разгрузке в нем не были оставлены вещи.


Подсветка барабана автоматически выключается (экономия электроэнергии).

◆ Отсрочка старта/SmartStart

Выбор отсрочки старта

Вы можете выбрать отложенное время запуска программы: от 0:30 минут до 24h (часов).

Но: отсрочка старта невозможна в сочетании с программой *Тёплый обдув/DryFresh*.



■ Нажать сенсорную кнопку ◆.

Сенсорная кнопка ◆ горит ярко.

■ Касайтесь сенсорной кнопки > или < до тех пор, пока не высветится нужная отсрочка старта на индикаторе времени.

Совет: При длительном касании сенсорных кнопок > или < происходит автоматический отсчёт времени вперёд или назад.

Изменение запущенной отсрочки старта

Если вы хотите изменить отсрочку старта после запуска программы, вы должны сначала отменить эту отсрочку старта.

■ Поверните переключатель программ в положение ⏻.

Сушильная машина выключена и отсрочка старта отменена.

■ Выберите программу.

■ Выберите время отсрочки старта.

Ход выполнения отсрочки старта

- Отсрочка старта отсчитывается с помощью 10h с часовыми интервалами, затем каждую минуту до запуска программы.
- После каждого часа выполняются короткие вращения барабана до запуска программы (уменьшение складок).

Добавление белья во время выполняемой отсрочки старта

■ Следуйте описанию в главе «Изменение выполнения программы», раздел «Добавление или извлечение белья».



SmartStart

С помощью функции SmartStart вы определяете период времени для автоматического запуска сушильной машины. Запуск выполняется с помощью сигнала, например, от вашего предприятия по энергоснабжению, когда тариф на электроэнергию будет наиболее выгодным.

Эта функция активна, если включены программируемые функции P32 SmartGrid.

Период времени, который можно задать: от 30 минут до 24 часов. В этот период сушильная машина ожидает сигнала от предприятия по энергоснабжению. Если в заданном интервале времени не будет передан сигнал, сушильная машина начнёт программу сушки.

Установка периода времени

При активации программируемых функций P32 SmartGrid меняется функция сенсорной кнопки . Индикатор времени теперь показывает не время отсрочки старта, а период времени для автоматического запуска сушильной машины.

Порядок действий при этом такой же, как и при установке времени для отсрочки старта.

- Нажмите сенсорную кнопку .
- С помощью сенсорных кнопок < или > выберите необходимый период времени.
- Нажмите сенсорную кнопку *Старт/Добавление белья*.

На индикаторе временно появится мигающий символ: ...

Период времени можно сбросить, открыв дверцу.

Обзор программ

Все значения веса, обозначенные *, относятся к весу сухого белья.

Хлопок 		максимум 8 кг*
Изделия	Обычное влажное бельё из хлопка, которое описано для программы <i>Хлопок В шкаф</i> .	
Указание	- В этой программе сушка будет выполнена исключительно до степени <i>В шкаф</i>. - Программа <i>Хлопок</i>  является самой эффективной по расходу электроэнергии для сушки обычного мокрого белья из хлопка.	
Указание для испытательных организаций	- Программа <i>Хлопок</i>  является тестовой программой для проверки данных этикетки энергоэффективности согласно Распоряжению 392/2012/EU в соответствии с нормами EN 61121. - При выборе программ <i>Хлопок</i> и <i>Хлопок</i>  необходим внешний отвод конденсата через сливной шланг.	
Хлопок		максимум 8 кг*
Экстрасушка, В шкаф		
Изделия	Одно- и многослойные текстильные изделия из хлопка. Это, например, футболки, нижнее бельё, бельё для младенцев, спецодежда, куртки, скатерти, фартуки, рабочие халаты, махровые полотенца и халаты, байковое/махровое постельное бельё.	
Совет	- <i>Экстрасушку</i> необходимо выбирать для партии белья из различных изделий, многослойных и очень толстых текстильных изделий. - Не следует использовать <i>Экстрасушку</i> для сушки трикотажных изделий (например, футболок, нижнего белья, белья для грудных детей), т. к. они могут дать усадку.	
Под утюг, В гладильную машину		
Изделия	Все текстильные изделия из хлопка или льна, которые подлежат последующей глажке. Это, например, столовое бельё, постельное бельё или накрахмаленное бельё.	
Совет	По окончании программы сверните бельё, предназначенное для обработки в гладильной машине, чтобы до глажения оно оставалось влажным.	

Смешанная		максимум 4 кг*
В шкаф, Под утюг		
Изделия	Текстильные изделия, не требующие бережного ухода, из синтетики, хлопка или смесовых тканей. Это, например, спецодежда, рабочие халаты, пуловеры, платья, брюки, столовое бельё и чулки.	
Тонкое бельё		максимум 2,5 кг*
В шкаф, Под утюг		
Изделия	Изделия из деликатных тканей с символом по уходу ☐ из синтетических и смешанных волокон, искусственного шёлка или обработанного хлопка. Это, например, сорочки, блузки, женское бельё и вещи с аппликациями.	
Совет	Для сушки с минимальным образованием складок следует уменьшить загрузку машины.	
Шерсть		максимум 2 кг*
Изделия	Изделия из шерсти и полушерсти: пуловеры, вязанные кофты, чулки, на этикетке по уходу за которыми производителем декларировано, что они пригодны для машинной сушки.	
Указание	- Изделия обдуваются теплым воздухом короткое время, при этом они расправляются и становятся пушистыми. Однако они не будут высушены полностью. - После завершения программы сразу же доставайте вещи из машины.	
Постельное бельё		максимум 4 кг*
Экстрасушка, В шкаф, Под утюг, В гладильную машину		
Изделия	Постельное бельё, простыни, наволочки	
MobileStart 		
Выбор программ и управление выполняются с помощью мобильного приложения Miele@mobile.		
Wash2Dry 		
Программа выбирается автоматически в зависимости от выбора программы на подключённой к сети стиральной машине.		

Обзор программ

Express		максимум 4 кг*
Экстрасушка, В шкаф, Под утюг, В гладильную машину		
Изделия	Подходит для нечувствительных к воздействию температуры текстильных изделий, подходящих для программы <i>Хлопок</i> .	
Указание	Продолжительность программы сокращается.	
Сорочки		максимум 2 кг*
В шкаф, Под утюг		
Изделия	Любые рубашки и блузки.	
Пропитка		максимум 2,5 кг*
Изделия	Для пригодных к машинной сушке изделий, например, одежды из микроволокон, лыжных костюмов и верхней одежды, тонкого плотного хлопка (поплина) и скатертей.	
Указание	- В этой программе сушка будет выполнена исключительно до степени <i>В шкаф</i>. - Эта программа включает в себя дополнительную фазу фиксации средства пропитки. - Пропитанные текстильные изделия должны обрабатываться исключительно такими средствами пропитки, для которых производитель указал, что они «подходят для мембранных тканей». Эти средства основаны на соединениях фтора. - Не сушите текстильные изделия, пропитанные парафинодержущим средством. Опасность возгорания.	

Тёплый обдув/DryFresh		максимум 8 кг *
Указание	- Досушивание или сушка текстильных изделий (<i>Тёплый обдув</i>). - Освежение текстильных изделий (<i>DryFresh</i>)¹. - Не выбирайте сразу самое продолжительное время сушки. Методом проб установите оптимальное время.	
Вид белья	- Досушивание: многослойные текстильные изделия, которые ввиду своих качеств сохнут неравномерно, например куртки, подушки, спальные мешки и другие объёмные изделия. - Сушка: отдельные предметы белья, например банные полотенца, банные халаты, кухонные полотенца. - Освежение: чистые текстильные изделия¹.	
¹ Совет	Можно уменьшить или устранить нежелательные запахи сухих чистых текстильных изделий. Для этого используйте <i>Тёплый обдув/DryFresh</i> в сочетании с ароматизатором DryFresh (приобретается дополнительно²). Выберите время мин. 60 минут, чтобы оптимально освежить изделие. ² Указания по использованию флакона с ароматизатором и регулированию интенсивности аромата см. в главе «Флакон с ароматизатором».	

Изменить выполнение программы

Изменение программы после её старта

Изменение программы теперь невозможно. Тем самым предотвращается ошибочное касание кнопок.

При изменении положения переключателя выбора программ на индикаторе времени загорается символ *-P-*. Символ *-P-* гаснет, когда переключатель переставляется на исходную программу.

Отмена текущей программы

- Поверните переключатель программ в положение .

Программа отменена.

Теперь вы можете выбрать новую программу.

Добавление или извлечение белья (функция AddLoad)

Вы что-то забыли положить, но программа уже запущена.

- Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Добавление белья*.

На индикаторе времени высвечивается слово *Add*. Сенсорная кнопка *Старт/Добавление белья* мигает.

- Откройте дверцу.
- Добавьте бельё или выньте его.

Также вы можете изменить программу.

- Закройте дверцу.
- Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Добавление белья*.

Выполнение программы продолжится.

Исключения при добавлении белья

В некоторых случаях, например, во время фазы охлаждения или в программе *Пропитка* нельзя добавлять бельё.

В этих случаях слово *Add* не высвечивается.

В исключительном случае можно открыть дверцу во время работы программы.

Выливание конденсата из ёмкости

Конденсат, образующийся при сушке, собирается в ёмкости для конденсата.

Выливайте конденсат из ёмкости после каждой сушки!


Если объем конденсата в системе и ёмкости достигнет максимального уровня, то загорится индикатор . Индикатор  погаснет после открытия и последующего закрытия дверцы при включенной сушильной машине.

 Повреждение дверцы и панели с ручкой-выемкой при извлечении ёмкости для сбора конденсата*.


Дверцу и панель с ручкой-выемкой можно повредить.

Всегда полностью закрывайте дверцу.

*Если дверца навешана с правым дверным упором, то вы можете проигнорировать это предупреждение.



- Вытяните ёмкость для конденсата наружу.
- При переносе держите ёмкость в горизонтальном положении, чтобы из неё не выливалась вода. Держите ёмкость за ручку-выемку и за другой конец.



- Вылейте конденсат из ёмкости.
- Задвиньте ёмкость для конденсата обратно в сушильную машину.

Возможны отрицательные последствия для здоровья человека и животных.

Не разрешается пить конденсат.

Вы можете использовать свежий конденсат в быту, например, для парового утюга или увлажнителя воздуха. При этом необходимо обязательно пропустить конденсат через мелкое сито или фильтр-пакет для кофе. Мельчайшие ворсинки, которые могут стать причиной повреждения приборов при использовании в них конденсата, будут при этом задержаны фильтром.

Флакон с ароматизатором

Функция FragranceDos

С помощью флакона с ароматизатором (дополнительно приобретаемая принадлежность) при сушке можно придать белью особый аромат.

Совет: Флакон легко закрывается, если вам не нужна сушка с ароматизатором.


⚠ При неправильном использовании флакона-ароматизатора возможны отрицательные последствия для здоровья людей и опасность возгорания.

При контакте с кожей вытекший ароматизатор может нанести вред здоровью. Вытекающий ароматизатор может стать причиной пожара.

Сначала прочтите главу «Указания по безопасности и предупреждения», раздел «Использование флакона с ароматизатором (дополнительно приобретаемая принадлежность)».

Снятие защитной печати с флакона

Держите флакон с ароматизатором так, как показано на рисунке. Не держите флакон криво и не наклоняйте, иначе ароматизатор вытечет.




- Прочно возьмитесь за флакон с двух сторон, чтобы он случайно не открылся.
- Снимите защитную печать.


Установка флакона с ароматизатором

- Откройте дверцу сушильной машины.


Флакон с ароматизатором вставляется в корпус верхнего ворсового фильтра рядом со скрытой ручкой.




- Откройте заслонку за язычок, пока он не окажется в крайнем верхнем положении.



- Вставьте флакон с ароматизатором в разъем до упора.



Маркировки ① и ② должны располагаться напротив друг друга.



- Поверните внешнее кольцо R немного вправо.


Флакон с ароматизатором может выскочить.

Поверните внешнее кольцо так, чтобы отметки ② и ① встали в положение друг против друга.

Флакон с ароматизатором

Открывание флакона с ароматизатором

Перед сушкой можно настроить интенсивность аромата.




- Поверните внешнее кольцо вправо: чем шире открыт флакон с ароматизатором, тем выше можно настроить интенсивность аромата.

Удовлетворительная передача запаха происходит только при влажном белье и продолжительном времени сушки с достаточной теплопередачей. При этом запах ощущается даже в помещении.

Закрывание флакона с ароматизатором

Флакон с ароматизатором после сушки необходимо закрыть, чтобы ароматизатор не расходовался без необходимости.




- Поверните внешнее кольцо влево, пока отметка ② не встанет в положение ①.


Если сушка время от времени выполняется без аромата: выньте флакон с ароматизатором и положите его на хранение в упаковку.

Если интенсивность запаха станет меньше, замените флакон с ароматизатором на новый.

Извлечение/замена флакона с ароматизатором




- Поверните внешнее кольцо влево, пока отметки ① и ② не встанут в положение друг против друга.




- Замените флакон с ароматизатором.

Можно хранить флакон с ароматизатором в той упаковке, в которой он продавался.

Можно заказать флакон с ароматизатором в точке продаж Miele, в сервисной службе Miele или в интернете.



Ароматизатор может вытечь. Не кладите флакон с ароматизатором набок.



- Упаковка с флаконом при временном хранении не должна лежать на ребре или в перевёрнутом виде. Иначе ароматизатор может вытечь.
- Храните в прохладном и сухом месте и берегите от попадания прямых солнечных лучей.
- При покупке нового флакона: снимите защитную печать только непосредственно перед использованием.

Чистка и уход

Ворсовый фильтр

Эта сушильная машина оснащена двумя ворсовыми фильтрами, расположенными в области загрузочного люка дверцы: верхний и нижний ворсовые фильтры задерживают образующиеся при сушке ворсинки.

Очищайте ворсовые фильтры после каждой сушки. Так вы сможете избежать увеличения времени выполнения программы.

Также очищайте ворсовые фильтры, когда загорается индикатор .

Отключение индикатора :

- Откройте и снова закройте дверцу, пока включена сушильная машина.

Извлечение флакона с ароматизатором


Если ворсовые фильтры и цокольный фильтр не будут очищаться, то интенсивность аромата снизится.

- Выньте флакон с ароматизатором. См. главу «Флакон с ароматизатором», раздел «Извлечение/замена флакона с ароматизатором».


Удаление заметного ворса

Совет: Вы можете удалить ворс бесконтактным способом, т.е. с помощью пылесоса.


- Откройте дверцу.



- Вытяните верхний ворсовый фильтр вперед.



- Удалите собравшийся ворс (см. стрелки).




- Удалите ворс (см. стрелки) с сеток всех ворсовых фильтров и с перфорированного язычка на манжете дверцы.
- Задвиньте верхний ворсовый фильтр назад до отчётливого щелчка.
- Закройте дверцу.


Тщательная очистка ворсовых фильтров и области подвода воздуха

При увеличении продолжительности сушки или при заметном склеивании/засорении сеток ворсовых фильтров необходимо их тщательно очистить.


- Выньте флакон с ароматизатором. См. главу «Флакон с ароматизатором».
- Вытяните верхний ворсовый фильтр вперёд.



- Поверните у нижнего ворсового фильтра жёлтую рукоятку в направлении стрелки (до отчётливой фиксации).



- Вытяните ворсовый фильтр (держась за рукоятку) вперёд.



- Удалите заметные ворсинки, используя пылесос и длинную насадку, из верхней области подвода воздуха (отверстия).

В заключение проведите влажную очистку ворсовых фильтров.

Влажная очистка ворсовых фильтров

- Очистите гладкие пластиковые поверхности ворсовых фильтров влажной салфеткой.
- Промойте сетки фильтров под струёй тёплой воды.
- Тщательно отряхните фильтры и осторожно протрите их насухо.

Эксплуатация влажных фильтров может привести к нарушению работы сушильной машины.

- Задвиньте полностью нижний ворсовый фильтр на место и заблокируйте жёлтую рукоятку.
- Полностью задвиньте верхний ворсовый фильтр.
- Закройте дверцу.


Очистка цокольного фильтра

Каждый раз, когда загорается индикатор  или увеличивается время выполнения программы, очищайте цокольный фильтр.

Отключение индикатора :


- Откройте и снова закройте дверцу, пока включена сушильная машина.

Извлечение цокольного фильтра



- Для открывания нажмите на круглую утопленную поверхность на крышке теплообменника.

Крышка откроется.




- Извлеките цокольный фильтр за ручку.

При извлечении цокольного фильтра правый направляющий штифт выдвигается. Направляющий штифт препятствует тому, чтобы крышка закрывалась без цокольного фильтра.

Чистка и уход


Очистка цокольного фильтра




- Извлеките ручку из цокольного фильтра.
- Тщательно промойте цокольный фильтр под струёй воды.
- Время от времени осторожно выжимайте цокольный фильтр.
- Промывайте цокольный фильтр до тех пор, пока остатков загрязнений не будет видно. Просушите фильтр.
- С помощью влажной салфетки удалите с ручки имеющийся ворс.

 Повреждения при использовании повреждённого или деформированного цокольного фильтра. Теплообменник засоряется, если цокольный фильтр неисправен. Это может привести к повреждению прибора.

Проверяйте цокольный фильтр в соответствии с разделом «Замена цокольного фильтра», глава «Что делать, если ...». При необходимости замените цокольный фильтр.




- Правильно насадите цокольный фильтр на ручку.



- Задвиньте цокольный фильтр полностью внутрь.

Одновременно задвигается правый направляющий штифт.

Очистка крышки цокольного фильтра



- С помощью влажной салфетки удалите имеющийся ворс. Не повредите при этом резиновый уплотнитель.
- Закройте крышку теплообменника.

⚠ Повреждения или неэффективная работа, если сушка выполняется без цокольного фильтра или с открытой крышкой теплообменника.

Чрезмерное количество ворса может привести к неисправности сушильной машины. Негерметичность системы приводит к неэффективной сушке.

Эксплуатация сушильной машины допускается лишь в том случае, если вставлен цокольный фильтр и закрыта крышка теплообменника.


Очистка сушильной машины

Отключите сушильную машину от электросети.

⚠ Повреждения при использовании неподходящих средств по уходу.

Неподходящие средства могут повредить пластмассовые поверхности и другие детали прибора.

Не используйте чистящие средства, содержащие растворители, абразивные чистящие средства, средства для чистки стёкол или универсальные средства.



- Чистите сушильную машину и уплотнение на внутренней стороне дверцы, используя только слегка влажную мягкую салфетку со средством для мытья посуды вручную или мыльным раствором.
- Вытрите всё насухо мягкой салфеткой.

Что делать, если ...

Вы можете самостоятельно устранить большинство неполадок, возникающих при ежедневной эксплуатации прибора. Во многих случаях Вы сэкономите время и деньги, т. к. Вам не придется вызывать специалиста сервисной службы.

Нижеприведенные таблицы помогут Вам найти причины возникающих неисправностей и устранить их.

Сообщения или указания на индикаторе времени

Проблема	Причина и устранение
В конце выполнения программы горит индикатор .	Сушильная машина работает неоптимально или неэкономично. Возможные причины: засоры ворсом или остатками моющего средства. ■ Следуйте указаниям по очистке, приведённым в главе «Чистка и уход». ■ Очистите ворсовые фильтры. ■ Также очистите цокольный фильтр и при необходимости замените его. ■ Отключить индикатор : откройте и снова закройте дверцу (у включённой сушильной машины).
	Активацию индикатора  можно настроить самостоятельно. ■ Подробное описание вы найдёте в главе «Программируемые функции», раздел «P20 Индикация очистки воздушного канала».

Проблема	Причина и устранение
<i>F</i> и <i>066</i> мигают после прерывания программы, раздаётся звуковой сигнал.	Засорение фильтра ворсом или остатками моющих средств. ■ Отключение <i>F 066</i>: выключите и снова включите сушильную машину. ■ Очистите цокольный и все ворсовые фильтры. Следуйте указаниям по очистке, приведённым в главе «Чистка и уход». ■ Проверьте цокольный и ворсовые фильтры на предмет исправного состояния и отсутствия повреждений. Если все ворсовые фильтры повреждены, деформированы или не пригодны для очистки, их необходимо заменить. Информация о том, когда необходимо заменить неисправный цокольный фильтр, находится в главе «Что делать, если ...», раздел «Замена цокольного фильтра».
<i>F</i> и <i>066</i> снова мигают после прерывания программы, несмотря на тщательную очистку.	После тщательной очистки на цокольном фильтре отсутствуют видимые загрязнения. Несмотря на это вновь происходит прерывание программы и появляется сообщение об ошибке. Возможно, имеются более глубоко расположенные загрязнения, которые не были удалены. ■ Отключение <i>F 066</i>: выключите и снова включите сушильную машину. ■ Возможные причины приведены далее. Засорён теплообменник. ■ Проверьте состояние теплообменника. Следуйте указаниям раздела «Проверка состояния теплообменника» в главе «Что делать, если ...». В цокольном фильтре глубокий засор. ■ Проверьте состояние цокольного фильтра. Следуйте указаниям раздела «Замена цокольного фильтра» в главе «Что делать, если ...». ■ Если у цокольного фильтра отсутствуют деформация или повреждения, его можно регенерировать в стиральной машине. Следуйте указаниям раздела «Регенерация цокольного фильтра» в главе «Что делать, если ...».

Что делать, если ...

Проблема	Причина и устранение
☹ горит после прерывания программы, раздается звуковой сигнал.	Заполнена емкость для конденсата или перегнут сливной шланг ■ Вылейте конденсат из емкости. ■ Проверьте сливной шланг. ■ См. главу «Чистка и уход». Выключить ☹: ■ Откройте и снова закройте дверцу (у включенной сушильной машины).
-0- горит	Переключатель выбора программ был переставлен. ■ Выберите исходную программу, после этого снова появится индикация остаточного времени.
В конце программы мигают черточки: _ _ _ _ _	Программа окончена, но белье еще охлаждается. ■ Вы можете вынуть и расправить белье или оставить охлаждаться дальше.
После включения загораются и начинают мигать полосы: _ _ _ . Выбор программы невозможен.	Включена функция запроса ПИН-кода. ■ См. главу «Программируемые функции», раздел «P07 ПИН-код».
После прерывания программы мигают F и другая комбинация цифр, раздается звуковой сигнал.	Невозможно установить явную причину неполадки. ■ Выключите сушильную машину и снова ее включите. ■ Запустите выполнение программы. Если снова последует прерывание программы и появится сообщение, значит произошла неполадка. Обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу Miele.
0:00 горит, программа была прервана, раздается звуковой сигнал.	Белье плохо распределилось в барабане, например, скомкалось или перекрутилось. ■ Расправьте белье и, возможно, выньте часть белья. ■ Выключите сушильную машину и снова ее включите. ■ Запустите выполнение программы.

Проблема	Причина и устранение
Горит <i>UP</i> , запуск программы невозможен.	Доступно обновление для сушильной машины. Дополнительную информацию вы найдёте в главе «Программируемые функции», раздел « <i>P24</i> RemoteUpdate».

Неудовлетворительный результат сушки

Проблема	Причина и устранение
Неудовлетворительный результат сушки белья.	Загруженное в машину бельё изготовлено из различных материалов. ■ Досушите бельё в программе <i>Тёплый обдув/ DryFresh</i>. ■ Для последующей сушки выбирайте подходящую программу. Совет: вы можете индивидуально настроить степень сушки для некоторых программ. См. главу «Программируемые функции», разделы «<i>PUI</i> степени сушки Хлопок», «<i>PUI</i> степени сушки Смешанная».
Белье или перьевые подушки в результате сушки выделяют неприятный запах.	При стирке белья использовалось слишком мало моющего средства. Перья имеют свойство выделять при нагреве свойственные им запахи. ■ Белье: используйте при стирке достаточно моющего средства ■ Подушки: оставьте проветриваться вне сушильной машины ■ Используйте при сушке флакон с ароматизатором (дополнительно приобретаемая принадлежность), если Вы предпочитаете особый аромат.
Изделия из синтетических волокон электризуются после сушки.	На синтетике обычно возникают статические заряды. ■ Используемый при стирке на этапе последнего полоскания кондиционер для белья может уменьшить образование статических зарядов на белье при сушке.

Проблема	Причина и устранение
Образование ворсинок	При сушке отделяются ворсинки и катышки, которые в основном образуются на текстильных изделиях в результате трения при носке или частично при стирке. Воздействие, которому подвергаются изделия при сушке в машине, незначительно. Образующиеся ворсинки улавливаются ворсовыми и цокольным фильтрами, после чего их можно легко удалить. ■ См. главу «Чистка и уход».

Что делать, если ...

Процесс сушки длится очень долго

Проблема	Причина и устранение
Процесс сушки длится очень долго или даже прерывается *.	Температура в помещении слишком высокая. ■ Хорошо проветрите помещение.
	Остатки моющих средств, волосы и ворс могут засорить фильтры. ■ Очистите цокольный и ворсовые фильтры. ■ Удалите видимый ворс с теплообменника.
	Бельё плохо распределено или скручено. Барабан перегружен. ■ Расправьте бельё и выньте его часть. ■ Запустите выполнение программы.
	Заставлена решётка внизу справа. ■ Уберите бельевую корзину или другие мешающие предметы.
	Текстильные изделия недостаточно отжаты. ■ Отжимайте текстильные изделия в стиральной машине при более высокой скорости отжима.
	Из-за наличия металлических молний степень влажности белья определена неточно. ■ В дальнейшем открывайте застёжки-молнии. ■ Если эта проблема будет появляться снова, сушите эти текстильные изделия в программе <i>Тёплый обдув/DryFresh</i> .

* Выключите сушильную машину и включите её, затем запустите новую программу.

Другие проблемы


Проблема	Причина и устранение
При работе машины слышны шумы (жужжание и рокот)	Это не является неполадкой! Работает компрессор. Это обычные шумы, обусловленные работой компрессора.
Не возможен запуск никакой программы	Не возможно установить явную причину неполадки. ■ Вставить сетевую вилку в розетку. ■ Включить сушильную машину. ■ Закрыть дверцу сушильной машины. ■ Проверить автоматику защиты на распределительном щитке. Нарушено электроснабжение? После восстановления напряжения питания выполнявшаяся до этого программа запустится автоматически.
В выполняемой программе мигает только сенсорная кнопка <i>Старт/Добавление белья</i>.	Спустя 10 минут элементы индикации в выполняемой программе гаснут. Сенсорная кнопка <i>Старт/Добавление белья</i> мигает. Это не ошибка, а исправная функция, служащая энергосбережению. ■ Коснитесь любой сенсорной кнопки, чтобы включить элементы индикации. См. главу «Программируемые функции», раздел «// Отключение панели управления».
Сушильная машина выключена.	Сушильная машина выключается автоматически через 15 минут при отсутствии дальнейших действий по управлению. Это не ошибка, а исправная функция. ■ Выберите программу.
Не горит освещение барабана	Освещение барабана выключается автоматически при закрытой дверце; ... при открытой дверце через несколько минут (экономия электроэнергии). Освещение барабана горит при открывании дверцы, если сушильная машина включена.

Что делать, если ...

Замена цокольного фильтра


Теплообменник может засориться. Если вы обнаружите нижеописанные признаки износа перед чисткой или после неё, сразу же замените цокольный фильтр.

Неплотное прилегание




Края цокольного фильтра прилегают неплотно, и он деформируется. В местах, где края фильтра прилегают неплотно, в теплообменник попадает ворс. По этой причине теплообменник сильно засоряется, что приводит к повреждению прибора.

Деформации




Деформации указывают на то, что цокольный фильтр изношен.

Трещины, разрывы, вмятины



Через разрывы и трещины ворс попадает в теплообменник. По этой причине теплообменник сильно засоряется.

Осадок белого цвета и других цветов



Осадок образуется из волокон белья и оставшихся частиц моющих средств. Осадок можно обнаружить на передней стороне, а также на боковых краях цокольного фильтра. В крайних случаях осадок может образовать устойчивые отложения.

Осадок является признаком того, что цокольный фильтр больше не прилегает точно к боковым краям, даже если имеет безупречный внешний вид:

по краям ворс беспрепятственно попадает внутрь.

Регенерируйте цокольный фильтр. Если на цокольном фильтре вскоре снова образуется осадок, то фильтр необходимо заменить.

Что делать, если ...

Регенерация цокольного фильтра

В стиральной машине можно регенерировать один или несколько загрязнённых цокольных фильтров. Таким образом, цокольный фильтр будет пригоден для повторного использования.

Перед регенерацией убедитесь, что цокольный фильтр не изношен. Проверяйте цокольный фильтр в соответствии с разделом «Замена цокольного фильтра», глава «Что делать, если ...». Если цокольный фильтр изношен, замените его.

- Стирайте один или несколько цокольных фильтров отдельно, не смешивая с другим текстилем. Не добавляйте моющие средства.
- Выберите короткую программу с температурой до 40 °C и скоростью отжима не выше 600 об/мин.

После стирки и отжима проверьте цокольный фильтр на отсутствие повреждений, в случае их отсутствия его можно использовать снова.

Проверка состояния теплообменника

⚠ Опасность получения травм из-за острых пластин радиатора. Вы можете порезаться. Не касайтесь руками пластин радиатора.


- Проверьте, не собрался ли ворс.

Если ворс присутствует, его следует удалить.

⚠ Возможны повреждения вследствие неправильной очистки теплообменника.

Если пластины радиатора будут повреждены или погнуты, то сушка будет выполняться машиной недостаточно эффективно.

Очистку проводите с помощью пылесоса с насадкой для щадящей уборки. Легко, без нажима проводите щетиной насадки по рёбрам теплообменника.



- Удалите ворс и загрязнения.

Контактная информация для обращений в случае неисправностей


При возникновении неисправностей, которые вы не можете устранить самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу Miele.

Вызвать специалиста сервисной службы Miele можно онлайн на сайте <https://www.miele.ru/domestic/service-enquiry-3117.htm>.

Контактные данные сервисной службы Miele указаны в конце данного документа.

Сообщите сервисной службе модель и фабричный номер прибора. Эти данные указаны на типовой табличке.

Эти данные Вы найдете при открытой дверце на типовой табличке:



Дополнительно приобретаемые принадлежности

Дополнительные принадлежности для данной сушильной машины можно приобрести в точках продаж Miele или сервисной службе Miele.

Вы можете также заказать эту и другую полезную продукцию в интернет-магазине Miele.

Корзина для сушки

С помощью корзины для сушки Вы можете сушить или проветривать такие вещи, которые не должны подвергаться механическому воздействию.

Флакон с ароматизатором

Используйте при сушке флакон с ароматизатором, если вы предпочитаете, чтобы бельё было с особым ароматом.

Принадлежности, входящие в комплект:

- Ароматизатор AQUA 1 шт.

Гарантия

Гарантийный срок составляет 2 года.

Подробную информацию об условиях гарантии Вы найдете в разделе «Гарантия качества товара».

Документы соответствия

Сертификат соответствия
ЕАЭС RU C-DE.АЯ46.В.16369/20 с
29.10.2020 по 28.10.2025

Декларация о соответствии
ЕАЭС RU Д-DE.АЯ46.В.18308/20 с
26.10.2020 по 25.10.2025

Соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного Союза (а в настоящее время - Евразийского экономического союза ЕАЭС)

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Нижеследующая информация актуальна только для Украины:

соответствует требованиям «Технического регламента ограничения использования некоторых небезопасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (2002/95/ЕС)»

Постановление Кабинета Министров Украины от 03.12.2008 № 1057

Условия транспортировки

Прибор должен транспортироваться согласно манипуляционным знакам, указанным на упаковке. Не допускается подвергать прибор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

Условия хранения

Прибор должен храниться в сухом и чистом помещении, при температуре в помещении от +5 до +35°C, избегая воздействия прямых солнечных лучей.


Срок службы прибора: 10 лет

Срок хранения не установлен

Дата изготовления

Дата изготовления указана на типовой табличке в формате месяц/год.


Вид спереди



- ① Сетевой кабель
- ② Панель управления
- ③ Емкость для конденсата (выливать воду после сушки)
- ④ Дверца (не открывать в процессе сушки)
- ⑤ Крышка теплообменника (не открывать в процессе сушки)
- ⑥ Четыре винтовых ножки, регулируемые по высоте
- ⑦ Вентиляционное отверстие для поступления в машину холодного воздуха (не заставлять корзиной для белья или какими-либо предметами)
- ⑧ Сливной шланг для отвода конденсата

Монтаж

Вид сзади




- ① Выступ крышки с местами захвата для транспортировки (стрелки)
- ② Сливной шланг для отвода конденсата
- ③ Крюк для сматывания сетевого кабеля при транспортировке
- ④ Сетевой кабель

Транспортировка сушильной машины

⚠ Опасность получения травм персоналом и возможность материального ущерба при неправильной транспортировке.

Если сушильная машина опрокинется, вы можете получить травму, а прибор – повреждения.

Следите при транспортировке сушильной машины за её устойчивостью.



- При транспортировке в горизонтальном положении: сушильная машина должна находиться на левой или правой боковой стороне.
- При транспортировке в вертикальном положении: если вы используете тележку, устанавливайте сушильную машину на тележку только через левую или правую боковую сторону.

Перемещение сушильной машины на место установки

⚠ Заднее крепление крышки под воздействием внешних условий может стать хрупким.

При перемещении прибора крышка может сломаться.


Перед тем, как перемещать прибор, проверяйте прочность выступающей части крышки.

- Переносите сушильную машину, держась за передние ножки и задний выступ крышки.


Установка

Выравнивание сушильной машины

В области открывания дверцы сушильной машины не должно иметься никаких препятствий, ограничивающих полное открывание двери.



Для обеспечения безупречной работы этой сушильной машины требуется её установка в вертикальном положении.



Вращением винтовых ножек можно компенсировать неровности пола.



 Опасность пожара и взрыва при повреждении сушильной машины.

Хладагент является легковоспламеняющимся и взрывоопасным.

Не предпринимайте никаких изменений в сушильной машине. Следите за тем, чтобы сушильная машина не была повреждена.

Если сушильная машина повреждена, выполните следующие указания:

- Избегайте открытого огня и очагов воспламенения.
- Отключите сушильную машину от электросети.
- Проветривайте помещение установки сушильной машины.
- Обратитесь в сервисную службу Miele.

Время простоя после установки

 Опасность повреждения сушильной машины при слишком раннем вводе в эксплуатацию. При этом может быть повреждена тепловая помпа.

После установки подождите не менее одного часа, прежде чем начать ввод сушильной машины в эксплуатацию.

Вентиляция

Не перекрывать вентиляционное отверстие на передней стороне. Иначе не будет обеспечиваться достаточное охлаждение теплообменника.

Воздушный зазор между нижней стороной сушильной машины и полом не должен уменьшаться плинтусом, коврами с длинным ворсом и т.п. В противном случае не будет обеспечен достаточный приток воздуха.

Воздух, всасываемый для охлаждения теплообменника, нагревается и затем выдувается наружу, нагревая воздух в помещении. Поэтому вам следует обеспечить достаточную вентиляцию в помещении, например, открыв окно. Рекомендуемая температура воздуха в помещении не выше 25 °C. Иначе увеличится продолжительность сушки и, вместе с этим, потребление электроэнергии, а также возможен неудовлетворительный результат сушки белья.

Эта сушильная машина из-за работы теплового насоса внутри её корпуса выделяет очень много тепла. Необходимо обеспечить хороший отвод тепла.

В противном случае продолжительность сушки может увеличиться или в долгосрочной перспективе возможен выход сушильной машины из строя.

Во время процесса сушки необходимо всегда обеспечивать постоянную вентиляцию помещения и воздушный зазор между низом сушильной машины и полом.

Перед транспортировкой

При опрокидывании сушильной машины в области насоса может вытечь некоторое количество конденсата, образовавшегося после сушки. Рекомендация: перед транспортировкой запустите программу примерно на 1 минуту. Таким образом остатки конденсата отводятся в ёмкость для конденсата (её нужно будет ещё раз опорожнить) или через сливной шланг.

Дополнительные условия при установке

Возможность установки под столешницу

Эту сушильную машину можно установить под столешницу.

Повреждение прибора из-за теплообразования.

Проследите за тем, чтобы была возможность отвода от сушильной машины образующегося тёплого потока воздуха.

- Возможность демонтажа крышки прибора исключена.
- Место подключения прибора к электросети должно располагаться вблизи сушильной машины и оставаться легко доступным.
- Возможно незначительное увеличение продолжительности сушки.

Дополнительно приобретаемые принадлежности

– Соединительный комплект

Эту сушильную машину можно установить в колонну со стиральной машиной Miele. Для этого необходим только специальный соединительный комплект Miele.

– Цоколь

Для этой сушильной машины можно приобрести цоколь с выдвижным ящиком.

Монтаж

Отвод конденсата


Примечание

Образующийся при сушке конденсат откачивается через сливной шланг на задней стороне сушильной машины в ёмкость для конденсата.

У вас есть также возможность с помощью сливного шланга на задней стороне сушильной машины выводить конденсат наружу. Благодаря этому не нужно опорожнять ёмкость с конденсатом.

Длина шланга: 1,49 м
Макс. высота расположения сливного отверстия: 1,00 м
Макс. расстояние до сливного отверстия: 4,00 м

Принадлежности для откачивания воды



- В комплекте: адаптер (b), хомут для шланга (c) и держатель шланга (e);
- Дополнительно приобретаемые: монтажный комплект «Обратный клапан» для внешнего подключения к системе канализации. Обратный клапан (d), удлинитель шланга (a) и хомуты для шланга (c) входят в поставку комплекта.

Особые условия подключения, при которых необходим обратный клапан

⚠ Ущерб, нанесенный вытекшим конденсатом

При подключении к канализационной системе или при погружении наконечника шланга вода может попасть обратно в сушильную машину. Эта вода может затечь обратно в прибор и повредить сушильную машину и место, где она установлена.

Используйте обратный клапан, когда вы погружаете наконечник шланга в воду или подключаете прибор к канализации.

Максимальная высота расположения сливного отверстия с обратным клапаном: 1,00 м.

Особые условия подключения сушильной машины, при которых нужен обратный клапан:

- Слив в раковину или в сливное отверстие пола, если конец шланга будет погружаться в воду.
- Подключение к сифону раковины
- Различные устройства, к которым дополнительно подключены, например, стиральная или посудомоечная машина.

При неправильном монтаже обратного клапана откачивание будет невозможным.

Обратный клапан следует смонтировать вертикально таким образом, чтобы нанесённая на обратный клапан стрелка указывала в направлении слива.

- Дайте стечь имеющимся остаткам воды в ёмкость.


Прокладывание сливного шланга

⚠ Повреждение сливного шланга из-за ненадлежащего использования

Сливной шланг может быть повреждён, и вода может вытекать.

Не разрешается тянуть за сливной шланг, растягивать и перегибать его.

В сливном шланге ещё может находиться небольшое количество воды. Поэтому держите наготове ёмкость.




- Снимите сливной шланг со штупера.
- Вытяните шланг из держателей (тёмная стрелка) и размотайте его.

Монтаж

Примеры

Слив в раковину или сливное отверстие в полу

Используйте дугообразный держатель для шланга, препятствующий образованию перегибов шланга.




⚠ Повреждение напольного покрытия из-за вытекания воды. Выливающаяся вода может причинить ущерб. Закрепите сливной шланг, предотвратив его сползание (например, привяжите).

Обратный клапан можно вставить в наконечник шланга.

Прямое подсоединение к сифону раковины

Используйте держатель для шланга, адаптер, хомуты для шланга и обратный клапан (дополнительно приобретаемые принадлежности).



1. Адаптер
2. Накладная гайка для сифона раковины
3. Хомут шланга
4. Наконечник шланга (закреплен на держателе для шланга)
5. Обратный клапан
6. Сливной шланг сушильной машины

- Установите на сифон раковины адаптер **1** с накладной гайкой сифона **2**.
Как правило, накладная гайка оснащена шайбой, которую Вам нужно снять.
- Вставьте наконечник сливного шланга **4** в адаптер **1**.
- Используйте держатель для шланга.
- Затяните отверткой до отказа хомут шланга **3** непосредственно за накладной гайкой.
- Вставьте обратный клапан **5** в сливной шланг **6** от сушильной машины.

Обратный клапан **5** необходимо смонтировать вертикально таким образом, чтобы стрелка указывала в направлении слива (в направлении раковины).

- Закрепите обратный клапан с помощью хомутов.

Монтаж

Изменение навески дверцы

У этой сушильной машины Вы можете самостоятельно изменить навеску дверцы.

Из соображений безопасности необходимо отсоединить сушильную машину от сети электропитания.


Вам понадобятся:

- отвёртки TORX T20 и T30
- шлицевая отвертка или острогубцы
- прилагаемая крышка запорной скобы
- прилагаемая крышка «дверной петли»
- мягкая подстилка (например, одеяло).

Перестановка петель

1. Снятие дверцы с сушильной машины

- Откройте дверцу.



- Выверните оба шурупа на ножке дверной петли **A** с помощью отвёртки T30.


Дверца не может упасть вниз.

- Возьмитесь крепко за дверцу и тяните ее вперед, пока ножка дверной петли вместе с 2-мя цапфами не выйдет из отверстий в сушильной машине.

Чтобы не поцарапать дверцу, положите ее внешней стороной на мягкую подстилку (одеяло).

2. Перестановка дверного замка на сушильной машине


- Выверните оба шурупа на дверном замке **B** с помощью отвёртки T30.



- С помощью отвертки сдвиньте дверной замок вверх.


Дверной замок изменит свое положение, и его можно будет снять.

- Переверните дверной замок на 180°.




- Вставьте дверной замок на противоположной стороне загрузочного люка в отверстия C.
- Вставленный дверной замок передвиньте таким образом, чтобы отверстия под шурупы совместились с отверстиями в передней стенке D.
- Заверните оба шурупа с помощью отвёртки T30, чтобы закрепить дверной замок.


3. Снятие запорной скобы с дверцы



- Сначала снимите с дверцы уплотняющее резиновое кольцо и отложите его в сторону.




- Выверните шуруп E на запорной скобе с помощью отвёртки T20.
- Сдвиньте запорную скобу вместе с крышкой запорной скобы F.



- Вытащите запорную скобу.


Эта «крышка запорной скобы» с этого момента Вам больше не понадобится.



- Теперь вставьте запорную скобу в новую крышку, прилагаемую к сушильной машине.
- Отложите пока эту «крышку запорной скобы» в сторону.

4. Снятие дверной петли с дверцы

«Крышку дверной петли» необходимо разблокировать через точку упора ⑥ и снять.




- Слегка надавите с помощью отвертки на упор ⑥ на «крышке дверной петли».
- С некоторым усилием вытяните «крышку дверной петли» ⑦ наружу.


Эта «крышка дверной петли» с этого момента Вам больше не понадобится.

5. Перестановка дверной петли на дверце

Закрепите дверную петлю с помощью 2 осей на дверце. Эти оси вам нужно вытянуть с помощью отвёртки или острогубцев.




- Введите шлиц отвёртки под обе оси ① и поверните их в вертикальное положение.



- С помощью отвёртки или острогубцев вытяните к центру сначала одну, затем другую ось ②, пока каждую нельзя будет выдвинуть полностью.

Совет: Возможно, что оси будут «сидеть» очень плотно. Действуя инструментом, как рычагом, с одновременным вытягиванием, вам будет проще ослабить оси.


- Снимите дверную петлю и переверните её на 180°.
- Вставьте дверную петлю с противоположной стороны дверцы.



- Закрепите дверную петлю с помощью обеих осей ②.
- Введите шлиц отвёртки под обе оси и поверните их в исходное положение ①.

Монтаж


Теперь вам понадобится новая, прилагаемая к сушильной машине крышка для дверной петли.



- Вставьте новую крышку для дверной петли (H) до фиксации в пазу.

6. Перестановка запорной скобы на дверце


Вам понадобится теперь новая, прилагаемая к сушильной машине «крышка запорной скобы», в которую Вы уже вставили запорную скобу.



- Отодвиньте «крышку запорной скобы» (F) с запорной скобой.
- Вверните шуруп (E).


Монтаж

7. Монтаж дверцы




- Снова вдавите уплотнительное резиновое кольцо в паз на дверце.
- Держите дверцу перед сушильной машиной.
- Вставьте ножку дверной петли вместе с 2-мя цапфами в отверстия в сушильной машине.

Ножка дверной петли должна прилегать к передней стенке сушильной машины: тогда дверца не упадет вниз.



- Плотно приверните дверцу у ножки дверной петли **A** к сушильной машине.

! Так как Вы изменили дверной упор, то теперь дверца сразу будет открываться с противоположной стороны.



- Сдвиньте оранжевую маркировку на противоположную сторону, чтобы Вы знали, с какой стороны открывается дверца.

Указание

! Обе уже ненужные крышки («крышка запорной скобы» и «крышка дверной петли») Вам следует сохранить. Они могут понадобиться снова, если, например, после переезда Вам необходимо будет вернуть прежнюю навеску дверцы.

Подключение к электросети

Эта сушильная машина оснащена электрическим кабелем с вилкой для подключения к розетке с заземляющим контактом.

Должен быть обеспечен свободный-постоянный доступ к сетевой вилке-для отсоединения сушильной машины от сети электропитания. Если это невозможно, обеспечьте установку устройства отключения от сети для каждого полюса.



Опасность пожара из-за перегрева.

Подключение сушильной машины к сети с помощью многоместных розеток или удлинителей может привести к перегрузке кабеля.

В целях безопасности не используйте многоместные розетки или удлинители.

Для подключения необходима стационарная система электроснабжения с заземлением, выполненная в соответствии с требованиями VDE 0100.

Повреждённый сетевой кабель должен заменяться только специальным кабелем того же типа (можно приобрести в сервисной службе Miele). В целях обеспечения безопасности замена кабеля должна проводиться только квалифицированным специалистом или специалистом сервисной службы Miele.

Информация о токопотреблении и номинале предохранителя указана на типовой табличке. Сравните данные, приведённые на типовой табличке, с параметрами электросети.

В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электро-монтажу.

Сушильную машину нельзя подключать через инверторные блоки питания, которые применяются при автономном электроснабжении, например, при использовании солнечной энергии. Иначе при включении сушильной машины при пиковом напряжении может произойти их защитное отключение. Электроника прибора может быть повреждена.

Технические характеристики

Высота	850 мм
Ширина	596 мм
Глубина	643 мм
Глубина при открытой дверце	1077 мм
Возможность установки под столешницу	да
Возможность установки в колонну	да
Вес	62 кг
Объем барабана	120 л
Загрузка	1,0-8,0 кг (вес сухого белья)
Объем емкости для конденсата	4,8 л
Длина шланга	1,49 м
Макс. высота расположения сливного отверстия	1,00 м
Максимальное расстояние до сливного отверстия	4,00 м
Длина сетевого кабеля	2,00 м
Напряжение питания	230 В 50 Гц
Общая потребляемая мощность	1,100 кВт
Предохранитель	10 А
Контрольные отметки	см. типовую табличку
Энергопотребление	см. главу «Параметры расхода»
Светодиод	Класс 1
Диапазон частот	2,4000 ГГц–2,4835 ГГц
Максимальная излучаемая мощность	< 100 мВт

Технические характеристики

Заявление о соответствии товара

Настоящим фирма Miele заявляет, что эта сушильная машина с отводом воздуха соответствует директиве 2014/53/ЕС.

Полный текст заявления о соответствии товара требованиям ЕС можно найти на одном из следующих интернет-сайтов:

- Продукты, Скачать, на www.miele.de
- Сервис, Запрос информации, Инструкции по эксплуатации на <https://www.miele.ru/domestic/customer-information-385.htm?#p510> с указанием названия прибора или заводского номера.

Параметры расхода

	Загрузка ¹	Степень отжима стиральной машины	Остаточная влажность	Расход электроэнергии	Продолжительность
	кг	об/мин	%	кВт·ч	мин
Хлопок  ²	8,0	1000	60	1,83	170
	4,0	1000	60	1,05	102
Хлопок, сушка в шкаф	8,0	1200	53	1,65	154
	8,0	1400	50	1,55	146
	8,0	1600	44	1,40	130
Хлопок, сушка в шкаф, включая программу «Щадящая +»	8,0	1000	60	1,95	185
Хлопок, Под утюг	8,0	1000	60	1,41	135
	8,0	1200	53	1,25	118
	8,0	1400	50	1,15	110
	8,0	1600	44	1,00	94
Смешанная, В шкаф	4,0	1200	40	0,50	65
Смешанная, В шкаф, включая программу «Щадящая +»	4,0	1200	40	0,50	66
Тонкое бельё, В шкаф	2,5	800	50	0,50	65
Шерсть	2,0	1000	50	0,02	5
Сорочки, В шкаф	2,0	600	60	0,46	60
Экспресс, В шкаф	4,0	1000	60	0,85	100
Пропитывание, В шкаф	2,5	800	50	0,75	95
¹ Вес сухого белья					
² Тестовая программа для проверки данных, указанных на этикетке энергоэффективности согласно Регламенту 392/2012/EU в соответствии со стандартом EN 61121.					
Все немаркированные значения определены в соответствии со стандартом EN 61121.					

Параметры расхода могут отличаться от приведённых значений в зависимости от количества загруженного белья, вида текстильных изделий, остаточной влажности после отжима, перепадов напряжения в электросети или жёсткости воды.

Программируемые функции

Программирование

С помощью программируемых функций вы можете настроить электронику под ваши требования к работе сушильной машины.

Программирование осуществляется в несколько этапов (1, 2, 3 ... 9) с помощью сенсорных кнопок.

Вход на уровень программирования

Условие

- Переключатель выбора программ повернут на какую-либо настройку программы.
- Дверца сушильной машины открыта.

- 1 Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Добавление белья* и удерживайте её нажатой во время этапов 2—3.
- 2 Закройте дверцу сушильной машины.
- 3 Подождите, пока быстро мигающая сенсорная кнопка *Старт/Добавление белья* не будет гореть непрерывно ...
- 4 ... и отпустите сенсорную кнопку *Старт/Добавление белья*.

В индикации времени загорится *P01*.

Выбор и отмена выбора программируемой функции

Номер программируемой функции отображается на индикаторе времени символом *P* в сочетании с числом, например *P01*.

- 5 Нажатием сенсорных кнопок $>$ или $<$ вы выбираете следующую или предыдущую программируемую функцию:

Программируемая функция	
<i>P01</i>	Степени сушки программы «Хлопок»
<i>P02</i>	Степени сушки программы «Смешанная»
<i>P04</i>	Температура охлаждения
<i>P06</i>	Звук нажатия кнопок
<i>P07</i>	ПИН-код
<i>P08</i>	Проводимость
<i>P11</i>	Отключение панели управления
<i>P13</i>	Память
<i>P14</i>	Защита от сминания
<i>P20</i>	Индикация очистки воздушного канала
<i>P22</i>	Уменьшение яркости индикации
<i>P24*</i>	Удалённое обновление RemoteUpdate
<i>P31*</i>	Дистанционное управление
<i>P32*</i>	SmartGrid

* отображается только после объединения в сеть

Программируемые функции

- 6 Подтвердите выбор программируемой функции нажатием сенсорной кнопки *Старт/Добавление* *белья*.

Настройка и сохранение программируемой функции

Можно включить/выключить программируемую функцию или выбрать различные опции.

Опция программируемой функции отображается на индикаторе времени символом - в сочетании с числом, например -00.

- 7 Нажатием сенсорной кнопки $>$ или $<$ включите/выключите программируемую функцию или выберите опцию:

Программируемая функция								
	ВОЗМОЖНЫЙ ВЫБОР							
	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
P01		X	X	X	✓	X	X	X
P02		X	X	X	✓	X	X	X
P04		X	X	X	X	до -15✓		
P06	X	✓	X					
P07	✓	X						
P08		✓	X					
P11	X	✓						
P13	✓	X						
P14	X	X	✓					
P20	X	X	✓	X				
P22		X	✓	X	X	X	X	X
P24	X	✓						
P31	X	✓						
P32	✓	X						

X = доступно для выбора, ✓ = заводская настройка

- 8 Подтвердите выбор нажатием сенсорной кнопки *Старт/Добавление* *белья*.

После этого снова загорается номер программируемой функции: например P01.

Выход из уровня программирования

- 9 Поверните переключатель программ в положение $\odot$.

Программирование сохраняется. Изменить установки можно в любое время.

Программируемые функции

P01 Степени сушки программы «Хлопок»

Степени сушки программы *Хлопок* можно настроить индивидуально на одну из 7 возможных.

Опции для выбора

- 01 = ещё более влажное
- 02 = более влажное
- 03 = несколько более влажное
- 04 = **Заводская настройка**
- 05 = несколько более сухое
- 06 = более сухое
- 07 = ещё более сухое

Исключение:

Программа *Хлопок*  остаётся неизменённой.

P02 Степени сушки программы «Смешанная»

Степени сушки программы *Смешанная* можно настроить индивидуально на одну из 7 возможных.

Опции для выбора

- 01 = ещё более влажное
- 02 = более влажное
- 03 = несколько более влажное
- 04 = **Заводская настройка**
- 05 = несколько более сухое
- 06 = более сухое
- 07 = ещё более сухое

P04 Температура охлаждения

Бельё перед завершением программы охлаждается до 55 °C. Оно может быть охлаждено до более низких температур, вследствие чего продолжительность фазы охлаждения увеличится.

Выбор выполняется с шагом в 1 °C.

- 16 = **Заводская установка 55 °C**
- 15 = 54 °C
- 14 = 53 °C
- 13 = 52 °C
- 12 = 51 °C
- 11 = 50 °C
- 10 = 49 °C
- 09 = 48 °C
- 08 = 47 °C
- 07 = 46 °C
- 06 = 45 °C
- 05 = 44 °C
- 04 = 43 °C
- 03 = 42 °C
- 02 = 41 °C
- 01 = 40 °C

P06 Звук нажатия кнопок

Звуковой сигнал, который раздаётся при касании сенсорных кнопок, можно изменить или выключить.

-00 = выкл.

-01 = **Заводская установка**

-02 = громче

P07 ПИН-код

ПИН-код защищает вашу сушильную машину от использования посторонними лицами.

При активированной функции запроса ПИН-кода после включения этой сушильной машины следует ввести ПИН-код, чтобы ею можно было пользоваться.

Опции для выбора

-00 = **выкл. (заводская установка)**

-01 = вкл.

Если вы выбрали -01, то в дальнейшем после включения сушильной машины необходимо будет вводить ПИН-код для её использования.

Управление сушильной машиной с ПИН-кодом

После включения сушильной машины на индикаторе времени мигает и горит ----.

ПИН-кодом является число 250 и его нельзя изменить.

- Нажмите сенсорную кнопку >, пока не замигает 2_ в качестве первого числа.
- Подтвердите число касанием сенсорной кнопки *Старт/Добавление белья*.
- Введите две других цифры.

После ввода и подтверждения 250 можно пользоваться сушильной машиной.

Программируемые функции

P08 Электропроводимость

Эта программируемая функция может быть настроена только в том случае, если из-за очень большой мягкости воды неправильно определяется остаточная влажность белья.

Опции для выбора

-01 = **выкл. (заводская установка)**

-02 = Низкая

Условие

Выбирайте эту настройку, только если вода, в которой стираются текстильные изделия, очень мягкая и если проводимость (электропроводимость воды) ниже 150 мкСм/см. Информацию о значении электропроводимости питьевой воды можно запросить на предприятии водоснабжения.

Активируйте -02 только в том случае, если действительно имеется вышеуказанное условие. Иначе результат сушки будет неудовлетворительным.

P11 Отключение панели управления

Для экономии энергии в текущей программе дисплей индикации времени и сенсорные кнопки отключаются через 10 минут. В этом случае сенсорная кнопка *Старт/Добавление белья* начнёт мигать.

Однако в случае возникновения неисправности выключение не происходит.

Опции для выбора

-00 = **выкл.**

Дисплей индикации времени и сенсорные кнопки не затемняются.

-01 = **вкл. (заводская установка)**

Выключение индикации времени и сенсорных кнопок происходит через 10 минут в текущей программе.

Повторное «включение» индикации

- Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Добавление белья*. Это не повлияет на выполнение текущей программы.

P13 Память

Вы можете создать такую настройку: электроника машины запоминает выбранную программу со степенью сушки или опцией. Кроме того, сохраняется длительность программы *Тёплый обдув/DryFresh*. Эти настройки будут отображаться при последующем выборе программы.

Опции для выбора

-00 = **выкл. (заводская настройка)**

-01 = **вкл.**

Исключение:

программа *Хлопок*  остаётся неизменённой.

P14 Защита от сминания

После завершения процесса сушки барабан вращается в течение максимум 2-х часов в специальном ритме. Эта функция помогает снизить образование замятых складок, если после сушки белье не сразу вынимается из машины. Длительность работы функции можно уменьшить.

Опции для выбора

-00 = **без защиты от сминания**

-01 = **1 час**

-02 = **2 часа (заводская настройка)**

P20 Индикация очистки воздушного канала

После проведения сушки необходимо удалять образовавшийся ворс. Об этом вам дополнительно напомним индикация, как только образуется определённое количество ворса: 

вы можете настроить самостоятельно, какая степень засорения ворсинками будет вызывать это сообщение о неисправности.

Методом проб установите, какая из предлагаемых настроек в большей степени соответствует вашему режиму пользования сушильной машиной.

Опции для выбора

-00 = **выкл.**

 не горит. При особенно сильном ограничении поступления воздуха прерывание программы и появление сообщения *F 055* происходят независимо от выбора этой опции.

-01 = **редко**

 появляется лишь при сильном загрязнении ворсинками.

-02 = **обычное (заводская установка)**

-03 = **часто**

 появляется уже при незначительном загрязнении ворсинками.

***P22* Уменьшение яркости индикации**

Яркость сенсорных кнопок на панели управления может быть настроена на один из 7 доступных уровней.

Яркость устанавливается сразу же при выборе доступных уровней.

Опции для выбора

-01 = самый тёмный уровень

-02 = **Заводская установка**

...

-07 = самый яркий уровень

Объединение в сеть

Программируемые функции *P24*, *P31* и *P32* отображаются и доступны для выбора только в том случае, если выполнены условия для использования функции Miele@home (см. раздел «Miele@home», глава «Ввод в эксплуатацию»).

Выключение Wi-Fi

Восстановите исходное состояние конфигурации сети в случае утилизации или продажи сушильной машины, а также при вводе в эксплуатацию использовавшейся ранее сушильной машины. Только указанный способ обеспечит удаление личных данных и блокировку доступа к сушильной машине для бывшего владельца.

- Поверните переключатель программ в положение *MobileStart* .

On загорится на индикаторе времени сушильной машины.

- Нажмите на сушильной машине сенсорную кнопку  и удерживайте кнопку  нажатой до тех пор, пока не остановится обратный отсчёт на индикаторе времени.

На индикаторе времени появляется: ---.

- Wi-Fi выключается.
- Соединение с Wi-Fi сбрасывается до заводской настройки.

Чтобы снова использовать функцию Miele@home, необходимо создать новое соединение.

P24 Функция RemoteUpdate (удалённое обновление)

С помощью функции удалённого обновления RemoteUpdate можно обновить программное обеспечение вашей сушильной машины. Если для сушильной машины доступно обновление, оно будет загружено автоматически. Установка обновления происходит не автоматически, его запуск необходимо выполнять вручную.

Сушильной машиной можно пользоваться в обычном режиме без установки обновлений. Тем не менее, компания Miele рекомендует устанавливать обновления.

Выполнение обновлений RemoteUpdate

Информация о содержании и объёме обновления предоставляется в мобильном приложении Miele@mobile.

Если обновление доступно, на индикаторе времени отображается сообщение *UP*.

Вы можете сразу установить обновление или отложить установку на более поздний срок. Тогда при каждом включении сушильной машины на её дисплее будет появляться напоминание.

Если вы не хотите устанавливать обновление, выключите функцию RemoteUpdate.

Установка обновлений может длиться несколько минут.

При использовании RemoteUpdate учитывайте следующее:

Программируемые функции

- Если сообщение не пришло, обновление отсутствует.
- Установленное обновление нельзя отменить.
- Не выключайте сушильную машину во время выполнения обновления. В противном случае процесс установки прервётся, и обновление не установится.
- Некоторые обновления программного обеспечения могут проводиться только специалистами сервисной службы Miele.

Включение/выключение

В заводской настройке функция RemoteUpdate включена. Доступное обновление загружается автоматически, вам необходимо запустить его вручную. Выключите RemoteUpdate, если не хотите, чтобы обновления загружались автоматически.

Опции для выбора

-  = выкл.

-  = **вкл. (заводская настройка)**

Запуск обновления

После включения сушильной машины на индикаторе времени стоит *UP*.

- Нажмите сенсорную кнопку *Старт/Добавление белья*.

На индикаторе времени начинает мигать *UP*. Запускается обновление.

Прогресс выполнения обновления отображается делениями на индикаторе времени:

I = 0 %

IIIIII = 100 %

Отложить обновление

После включения сушильной машины на индикаторе времени стоит *UP*.

- Нажмите сенсорную кнопку .

При следующем включении снова отобразится напоминание о необходимости запуска обновления.

Р31 Дистанционное управление

С помощью приложения Miele@mobile можно узнать статус сушильной машины, запустить её дистанционно и управлять ею посредством программы *MobileStart*.

Дистанционное управление автоматически активируется при регистрации сушильной машины в сети Wi-Fi. Дистанционное управление можно отключить, если вы не планируете управлять сушильной машиной с помощью мобильного устройства.

Программу можно также прервать через мобильное приложение, если эта программируемая функция выключена.

Кнопкой  установите промежуток времени, во время которого вы хотели бы запустить сушильную машину, и активируйте отсрочку старта. Сушильную машину можно запустить в течение заданного периода с помощью отправленного вами сигнала. При отсутствии сигнала сушильная машина начнёт работать автоматически по истечении установленного промежутка времени.

Опции для выбора

-00 = выкл.

-01 = **вкл. (заводская настройка)**

Р32 Функция SmartGrid

Сушильную машину можно автоматически запускать на расстоянии в определённый интервал времени.

При активации функции SmartGrid сенсорная кнопка  больше не контролирует функцию «Отсрочка старта» и получает новую – „SmartStart“.

С помощью сенсорной кнопки  вы устанавливаете интервал времени для функции SmartStart. Сушильная машина при этом запускается в заданный промежуток времени по сигналу, передаваемому на расстоянии. Если до самого позднего момента запуска не будет передан сигнал, сушильная машина начнёт работать автоматически (см. главу «Отсрочка старта»).

Опции для выбора

-00 = **выкл. (заводская настройка)**

-01 = **вкл.**

Гарантия качества товара

Гарантия качества товара

Уважаемый покупатель!

Гарантийный срок на бытовую технику, ввезенную на территорию страны приобретения через официальных импортеров составляет 24 месяца, при условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

На аксессуары и запасные части, приобретаемые отдельно, не в составе основного товара, гарантийный срок не устанавливается.

Гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара покупателю. Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, подтверждающие передачу товара (товарные накладные, товарные чеки и иные документы, подтверждающие передачу товара в соответствии с требованиями действующего законодательства) и предъявляйте их сервисным специалистам при обращении за гарантийным обслуживанием.

В течение гарантийного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции.

В случае выполнения подключения третьими лицами сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате и выполнении услуг по установке и подключению.

Внимание! Каждое изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет установить дату производства изделия и его комплектацию. Называйте заводской номер изделия при обращении в сервисную службу Miele, это позволит Вам получить более быстрый и качественный сервис.

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Сервисная служба Miele оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случаях:

- Обнаружения механических повреждений товара;
- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Обнаружения повреждений, вызванных недопустимыми климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Обнаружения следов воздействия химических веществ и влаги;
- Несоблюдения правил установки и подключения;
- Несоблюдения требований инструкции по эксплуатации;
- Обнаружения повреждений товара в результате сильного загрязнения;
- Обнаружения повреждений в результате неправильного применения моющих средств и расходных материалов или использования не рекомендованных производителем средств по уходу;
- Обнаружения признаков разборки, ремонта и иных вмешательств лицами, не имеющими полномочий на оказание данных услуг;
- Включения в электрическую сеть с параметрами, не соответствующими ГОСТу, ДСТУ;
- Повреждений товара, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;

- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.);
- Нарушения функционирования товара вследствие попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, животных, насекомых и жидкостей.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- работы по регулировке, настройке, чистке и прочему уходу за изделием, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации;
- работы по замене расходных материалов (элементов питания, фильтров, лампочек освещения, мешков-пылесборников, и т.д.), оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации.

Недостатками товара не являются:

- запаха нового пластика или резины, издаваемый товаром в течение первых дней эксплуатации;
- изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации;
- шумы (не выходящие за пределы санитарных норм), связанные с принципами работы отдельных комплектующих изделий, входящих в состав товара:
 - вентиляторов
 - масляных/воздушных доводчиков дверей
 - водяных клапанов
 - электрических реле
 - электродвигателей
 - ремней
 - компрессоров
- шумы, вызванные естественным износом (старением) материалов:
 - потрескивания при нагреве/охлаждении
 - скрипы
 - незначительные стуки подвижных механизмов
- необходимость замены расходных материалов и быстроизнашивающихся частей, пришедших в негодность в результате их естественного износа.

Сервисные центры Miele

Сервисная сеть Miele включает в себя собственные сервисные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Алматы, региональных сервисных специалистов Miele и партнерские сервисные центры в регионах. Со списком городов, в которых представлен сервис Miele, Вы можете ознакомиться на интернет-сайте компании:

- для России: www.miele.ru
- для Украины: www.miele.ua
- для Казахстана: www.miele.kz

В случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефонам "Горячей линии", указанным на странице **Контактная информация о Miele**.

Производитель:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штрассе, 29, 33332 Гюттерсло, Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Изготовлено на заводе:

Миле Техника с.р.о., Сумперска 1348, 78391, Юничев, Чехия
Miele Technika s.r.o., Sumperska 1348, 78391 Uničov, Tschechien

Импортёры:

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО Миле СНГ
Российская Федерация и страны СНГ
125284 Москва,
Ленинградский пр-т, д. 31а, стр. 1,
этаж 8, помещение I, комната 1
Телефон: (495) 745 8990
8 800 200 2900
Телефакс: (495) 745 8984

Internet: www.miele.ru
E-mail: info@miele.ru

ТОО Миле
Казахстан
050059, г. Алматы
Проспект Аль-Фараби, 13
Тел. (727) 311 11 41
8-800-080-53-33
Факс (727) 311 10 42

ООО «Миле»
ул. Жилианская 48, 50А
01033 Киев, Украина
Телефон: + 38 (044) 496 0300
Телефакс: + 38 (044) 494 2285

Internet: www.miele.ua
E-mail: info@miele.ua



EAC

TWD 360 WP

ru-RU, KZ, UA

M.-Nr. 11 609 160 / 00